

QUICK START GUIDE • KURZANLEITUNG • GUIDE DE MISE EN ROUTE RAPIDE • SNELSTARTGIDS

GUÍA DE INICIO RÁPIDO • GUIDA RAPIDA • PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ • 快速入门指南 • 빠른 시작 가이드

ENGLISH • DEUTSCH • FRANÇAIS • NEDERLANDS • ESPAÑOL • ITALIANO • POLSKI • РУССКИЙ • 中文 • 한국어

unilite



UnitiLite





IEC mains supply
Gerätestecker Netzstrom
Alimentation secteur CEI
IEC netvoeding
Suministro de red IEC
Alimentazione IEC
Zasilanie sieciowe IEC
Питающая сеть в соответствии с IEC
IEC 电源
IEC 전원



Wired network
Netzwerkkabel
Réseau filaire
Bedraad netwerk
Red cableada
Rete cablata
Sieć przewodowa
Проводная сеть
有线网络
유선 네트워크



S/PDIF digital audio signal
Digitalsignal S/PDIF
Signal audio numérique S/PDIF
S/PDIF digitaal audiosignaal
Señal de audio digital S/PDIF
Segnale audio digitale S/PDIF
S/PDIF cyfrowy sygnał audio
Цифровой аудиосигнал S/PDIF
S/PDIF 数字音频信号
S/PDIF 디지털 오디오 신호



Headphones
Kopfhörer
Écouteurs
Hoofdtelefoon
Auriculares
Cuffia
Słuchawki
Наушники
耳机
헤드폰



Signal Ground Switch
Masseschalter
Interrupteur masse signal
aardingsschakelaar
interruptor puesta a tierra de señal
interruttore di terra del segnale
przełącznik sygnału uziemienia
сигнальный переключатель заземления
信号接地开关
신호 접지 스위치



RC5 remote control signal
Fernbedienungssignal RC5
Signal de commande à distance RC5
Signaal van RC5-afstandsbediening
Señal de control remoto RC5
Segnale telecomando RC5
Sygnał zdalnego sterowania RC5
Сигнал дистанционного управления RC5
RC5 远程控制信号
RC5 리모콘 신호



Analogue radio signal (FM)
Tunersignal analog (UKW)
Signal radio analogique (FM)
Analoog radiosignaal (FM)
Señal de radio analógica (FM)
Segnale radio analogico (FM)
Analogowy sygnał radiowy (FM)
Аналоговый радио (FM)
模拟广播信号 (FM)
아날로그 라디오 신호 (FM)



Left speaker
Lautsprecher links
Enceinte gauche
Linkerluidspreker
Altavoz izquierdo
Diffusore sinistro
Lewy głośnik
Левый динамик
左扬声器
왼쪽 스피커



Wi-Fi aerial
WLAN-Antenne
Antenne Wi-Fi
Wifi-antenne
Antena Wi-Fi
Antenna wi-fi
Antena Wi-Fi
Антенна для W-Fi
Wi-Fi 天线
Wi-Fi 안테나



Firmware Upgrade socket
Firmware-Upgrade-Buchse
Socket de mise à jour logicielle
Aansluiting voor firmware-upgrade
Toma de actualización del firmware
Presa per l'upgrade del firmware
Gniazdo aktualizacji oprogramowania
Модификация интерфейсаобеспечения
固件升级接口
펌웨어 업그레이드 단자



Digital radio signal (DAB)
Tunersignal digital (DAB)
Signal radio numérique (DAB)
Digitaal radiosignaal (DAB)
Señal de radio digital (DAB)
Segnale radio digitale (DAB)
Cyfrowy sygnał radiowy (DAB)
Цифровое радио (DAB)
数字广播信号 (DAB)
디지털 라디오 신호 (DAB)



Right speaker
Lautsprecher rechts
Enceinte droite
Rechterluidspreker
Altavoz derecho
Diffusore destro
Prawy głośnik
Правый динамик
右扬声器
오른쪽 스피커



Bluetooth® aerial
Bluetooth-Antenne
Antenne Bluetooth
Bluetooth-antenne
Antena Bluetooth
Antenna Bluetooth
Antena Bluetooth
Антенна для Bluetooth
Bluetooth 天线
Bluetooth 안테나



Analogue signal
Analogsignal
Signal analogique
Analoog signaal
Señal analógica
Segnale analogico
Sygnał analogowy
Аналоговый сигнал
模拟信号
아날로그 신호



USB digital audio data
USB-Audiodaten
Données audio numérique USB
USB digitale audiodata
Datos de audio digitales USB
Audio digitale USB dati
USB cyfrowe dane audio
USB цифровые аудиоданные
USB 数字音频数据
USB 디지털 오디오 데이터

1. Installing and Connecting

- 1.1 Stand your UnitiLite on an appropriate, stable surface. Make sure it is well ventilated.
- 1.2 Check that the mains voltage specified on the UnitiLite rear panel is appropriate for your country. Connect to the mains using the supplied cable but do not switch on until all other connections have been made.
- 1.3 Identify the rear panel Signal Ground Switch and select the chassis option unless your UnitiLite is connected in a hi-fi system incorporating another earthed source component (all Naim CD players, for example), or mains hum is audible through the speakers when it is switched on.
- 1.4 Connect the speakers to the UnitiLite speaker sockets. Ensure that the positive and negative orientation at both ends of the cable is the same for both channels. Your Naim retailer will be able to supply appropriate speaker cables if required.
- 1.5 In order to use the DAB/FM tuner a suitable aerial must be connected to the DAB/FM aerial socket.
- 1.6 If a subwoofer or external power amplifier is to be used, connect its signal cable to the UnitiLite preamp output socket. Your Naim retailer will be able to supply an appropriate cable if required.
- 1.7 To play audio from internet radio stations, UPnP™ servers, Spotify® Connect, or other Naim streamer units the UnitiLite must be connected to the internet via a network router. Either connect the UnitiLite network socket to your network router using an Ethernet cable, or connect the supplied Wi-Fi antenna to the rear panel Wi-Fi aerial socket.
- 1.8 For UnitiLite to play audio from Bluetooth® streaming devices, the supplied Bluetooth antenna must be attached to the rear panel Bluetooth aerial socket.
- 1.9 If your UnitiLite is to play audio files stored on a USB storage device, connect it, using an appropriate cable if necessary, to the front panel USB socket.
- 1.10 If any external audio sources are to be used with your UnitiLite, connect them using the appropriate cables to one or more of the rear panel analogue or digital inputs.

2. Switching On and Getting Started


- 2.1 Once all connections have been made, switch on your UnitiLite using its rear panel on/off switch. The UnitiLite will display a welcome screen and select its CD input or, if it has been previously used, the last input selected.
- 2.2 For initial setup purposes your UnitiLite is best controlled from its remote handset. Use the navigation (▲ ▼) keys to select inputs or menu items and the ok/list key to confirm selections. To return to a previous menu use the left (◀) key.
- 2.3 The UnitiLite interface language can be changed. Enter Setup Mode and select Language.
- 2.4 To open or close the CD drawer press the front panel stop button or remote handset stop key (■) while the CD input is selected.

Note: Full UnitiLite installation and operational information can be found in the Reference Manual available at: www.naimaudio.com

Note 1.7 & 1.8: UnitiLite is supplied with both Wi-Fi and Bluetooth aerials. Each aerial must be fitted to the correct rear panel aerial socket. The Bluetooth aerial is the shorter one of the two.

Note 1.9: Most UMS (Universal Mass Storage) USB devices are compatible with the UnitiLite USB audio input. Such devices might include portable digital music players, smart-phones, tablet computers, USB memory sticks and memory card readers. Non UMS USB devices such as older MP3 players may be connected to the UnitiLite front panel input using a 3.5mm stereo jack cable from their headphone sockets.

Note 2.1: If your UnitiLite is left unused it will switch to displaying the time after two minutes. This delay time can be adjusted via the setup menus. If the clock is not set it will display “No Time”.



Note 2.3: Enter Setup Mode by pressing the handset setup (⌘) key. Navigate setup menus by using the navigation (▲ ▼ ◀ ▶) keys. Select options by pressing the ok/list key. Leave Setup Mode by pressing the setup or exit key.

Note 2.4: If Auto Play is selected in the CD input setup menu, CD play will commence as soon as a CD is loaded and the drawer is closed.

2.5 If a subwoofer or external power amplifier is to be used, the UnitiLite preamp output must be configured. Enter Setup Mode and select Speakers followed by Amp Used. Select All Outputs if both the UnitiLite internal amplifier and a subwoofer or an additional external amplifier are to be used. Select External if an external power amplifier is to be used in place of the UnitiLite internal power amplifier. Select Internal Only if no subwoofer or external power amplifier is to be used.

2.6 UnitiLite is configured when shipped to connect to wired TCP/IP home networks automatically. However, if your UnitiLite has been previously used and its network configuration altered, or your router requires nonstandard settings, it may not be able to do so. Refer to the Reference Manual if this appears to be the case.

If a wireless network connection is to be used, your UnitiLite will require configuration to join the network. Enter Setup Mode and select the Network Settings option to configure the UnitiLite wireless settings.

2.7 To adjust the UnitiLite volume use either the front panel volume buttons or the handset volume keys.

3. Selecting Inputs

3.1 UnitiLite inputs can be selected by pressing the front panel input button, the handset navigation (▲ ▼) keys or one of the handset input selection keys.

3.2 Pressing one of the handset input selection keys either selects a single input or scrolls through a group of inputs. For example, pressing the radio key scrolls through a group comprising the FM, DAB and iRadio inputs. To modify the key assignments enter Setup Mode and select Handset Keys.

3.3 When UnitiLite is connected to a network with high speed internet access it will automatically download a list of available internet radio stations. When the iRadio input is subsequently selected, a menu will be displayed that lists all the available stations. Use the handset navigation (▲ ▼ ◀ ▶) and ok/list keys to browse the list and select stations.

3.4 UnitiLite can play Spotify® streams via the Spotify® Connect facility incorporated in some Spotify® player apps. When in receipt of a Spotify® stream, the UnitiLite will automatically select its Spotify® input. Once Spotify® playback is established, it can be controlled using the Spotify® app, the Naim app or the UnitiLite handset or front panel controls.

3.5 UnitiLite can play audio streams over a Bluetooth wireless connection from appropriately equipped playback devices. UnitiLite is configured by default to require “pairing” with a Bluetooth streaming device before it can play a Bluetooth audio stream. To pair a UnitiLite with a Bluetooth device select the Bluetooth input and press the handset play/pause key (▶||). The UnitiLite will become available for pairing in the Bluetooth device setup menu. Once successfully paired with the Bluetooth device, the UnitiLite will be available to the audio apps on the device. UnitiLite will switch automatically to its Bluetooth input when in receipt of a Bluetooth stream. The UnitiLite Bluetooth input setup menu offers further Bluetooth configuration options including “open” pairing.

3.6 UnitiLite can play TIDAL streams via the Naim App. When in receipt of a TIDAL stream the UnitiLite will automatically select its TIDAL input. Playback can be controlled using the the Naim app, the handset or the front panel controls. TIDAL streaming requires a TIDAL subscription.

3.7 UnitiLite can play and broadcast audio streams from and to other Naim streaming products connected to the same network. Enable the Multiroom input in the Inputs setup menu to receive and play multiroom streams. Select the Rooms setup menu to select available streamers for broadcast.

Speakers	1/3
▶ Amp Used:	Internal Only
Max. Volume:	100
Balance:	0

Network Settings	1/5
▶ Name:	Lite-XXXX
Wireless:	Not Used
Status:	Not Connected
DHCP:	Yes

Note 3: The Naim app, available from the iTunes App Store and Google Play Store, enables wireless touch screen control from iOS and Android devices.

Internet Radio	3/8
Added stations	
Naim's Choice	
▶ Location	
Genre	

Note 3.4: The default UnitiLite network name (Lite-XXXX) incorporates the last four characters of the unit's MAC address. The full MAC address is listed in the Network Settings menu.






Bluetooth	1/5
▶ Enabled:	Yes
Name:	Bluetooth
Input Trim:	0
Discovery:	Lite BT XX..

Note 3.5: The default UnitiLite Bluetooth name (Lite BT XXXX) incorporates the last four characters of the unit's MAC address.

- 3.8 When a USB memory device is connected to the front panel USB socket and the USB input is selected, your UnitiLite will display a menu structure that reflects the device. Use the handset navigation (▲ ▼ ◀ ▶) and ok/list keys to browse and select content. Press the handset play/pause key (⏮) to play a file or the entire contents of a folder or playlist.
- 3.9 When the UnitiLite UPnP™ input is selected, a list of available UPnP™ servers on the network will be displayed. Use the handset navigation (▲ ▼ ◀ ▶) and ok/list keys to browse and select server content. Press the handset play/pause key (⏮) to play the selected item.
- 3.10 The DAB tuner must search for stations before it can be used. Select the DAB input and press the handset ok/list key to begin the search. When the search is complete the first station will be played. Further stations can be selected by pressing the handset previous (◀) or next (▶) keys.
- 3.11 To use the FM tuner, select the FM input and press the handset previous (◀) or next (▶) keys. The tuner will search for stations and stop each time one is found (providing the opportunity to save the station as a preset). To recommence the search press the previous (◀) or next (▶) key again. Station information and scrolling text will be displayed if it is broadcast by the station.
- 3.12 Up to 40 FM, DAB and iRadio stations can be stored as presets. To save the current station as a preset, press the handset store key. Pressing the handset preset key will display a list of stored presets covering the three tuner modes. Use the handset navigation (▲ ▼ ◀ ▶) and ok/list keys to browse and select presets.
- 3.13 When the DAB, FM, iRadio, UPnP™ and USB inputs are selected the handset info (i) key can be used to display supplementary information about the input or currently playing media.

4. Using List Mode and Controlling Playback

- 4.1 Pressing the front panel ok/list button or handset ok/list key will switch the UnitiLite into List Mode and display a list of the available items for the currently selected input.
- 4.2 In list mode the UnitiLite front panel buttons and handset keys provide list navigation. To scroll up and down lists and select items use the navigation (▲ ▼ ◀ ▶) and ok/list buttons or keys. To return to normal display press the front panel exit button or the handset exit key. In many long item lists the handset numeric keys can be used to jump through the list alphabetically.
- 4.3 An item can be selected for playback from list mode by navigating to the item and selecting it by pressing ok/list or play. During playback from the CD, USB, Spotify®, UPnP™ and Bluetooth inputs, the front panel buttons or handset transport keys (⏮ ⏪ ⏩ ⏭) can be used to control play/pause, previous, next or stop functions.



Note 3.9: UPnP™ servers incorporate software that enables the UnitiLite to access and play their stored audio over the network. A UPnP™ server might be a Naim UnitiServe hard disk player or a home computer. Some Network Attached Storage (NAS) drives also incorporate a UPnP™ application. A variety of third party UPnP™ server applications are available that are compatible with both Windows and OS X operating systems, however Windows Media™ Player version 11 or above incorporates a built in UPnP™ server application.

Note 4.2: Exceptions to the normal list mode behaviour are the FM radio, Spotify®, Bluetooth, Multiroom and external inputs. When the FM input is selected, pressing the list button or ok/list key will display a mono selection option. When the Spotify®, Bluetooth, Multiroom or any external inputs are selected the front panel list button and handset ok/list key have no function.

1. Installieren und Anschließen

- 1.1 Stellen Sie den UnitiLite auf eine stabile Unterlage und achten Sie darauf, dass er ausreichend belüftet ist.
- 1.2 Vergewissern Sie sich, dass die an der Rückseite des UnitiLite angegebene Netzspannung mit der in Ihrem Land üblichen Netzspannung übereinstimmt. Verbinden Sie den UnitiLite über das mitgelieferte Netzkabel mit dem Stromnetz; schalten Sie das Gerät jedoch erst ein, wenn alle anderen benötigten Kabel angeschlossen sind.
- 1.3 Stellen Sie den Masseschalter auf Chassis, es sei denn, der UnitiLite ist Teil einer HiFi-Anlage, an die bereits ein geerdetes Quellgerät (z.B. ein Naim-CD-Spieler) angeschlossen ist, oder es ist nach dem Einschalten ein Brummen über die Lautsprecher zu hören.
- 1.4 Schließen Sie die Lautsprecher an die Lautsprecherausgänge des UnitiLite an. Achten Sie darauf, dass Sie die Lautsprecher richtig gepolt anschließen (Minuspole Ausgang an Minuspole Lautsprecher, Pluspol Ausgang an Pluspol Lautsprecher). Geeignete Lautsprecherkabel erhalten Sie von Ihrem Naim-Händler.
- 1.5 Wenn Sie den UKW/DAB-Tuner des UnitiLite verwenden wollen, schließen Sie eine geeignete Antenne an die UKW/DAB-Antennenbuchse des Geräts an.
- 1.6 Wenn Sie einen Subwoofer oder eine externe Endstufe verwenden wollen, schließen Sie das Signalkabel des Geräts an den Vorstufenausgang des UnitiLite an. Ein geeignetes Kabel erhalten Sie von Ihrem Naim-Händler.
- 1.7 Damit der UnitiLite Musik von einem Webradiosender, einem UPnP™-Server, einem anderen Naim-Netzwerkplayer oder über Spotify® Connect abspielen kann, muss er über einen Router eine Verbindung zum Internet herstellen können. Verbinden Sie dazu die Netzwerkbuchse des UnitiLite über ein Netzkabel mit Ihrem Router oder bringen Sie die mitgelieferte WLAN-Antenne an der rückwärtigen WLAN-Antennenbuchse an.
- 1.8 Wenn der UnitiLite Musik von einem Bluetooth®-Gerät abspielen soll, bringen Sie die mitgelieferte Bluetooth-Antenne an der rückwärtigen Bluetooth-Antennenbuchse an.
- 1.9 Wenn der UnitiLite Musik von einem USB-Gerät abspielen soll, verbinden Sie das Gerät (ggf. über ein geeignetes Kabel) mit dem frontseitigen USB-Anschluss des UnitiLite.
- 1.10 Wenn Sie zusätzliche Quellgeräte verwenden wollen, schließen Sie diese mit geeigneten Kabeln an die rückwärtigen Analog- bzw. Digitaleingänge an.

2. Einschalten und erste Schritte

- 2.1 Wenn Sie alle benötigten Kabel in die entsprechenden Buchsen gesteckt haben, betätigen Sie den Netzschalter an der Rückseite des UnitiLite. Der UnitiLite zeigt daraufhin im Display eine Begrüßungsseite an und schaltet auf den Eingang „CD“ (oder, wenn das Gerät bereits benutzt wurde, den zuletzt gewählten Eingang).
- 2.2 Zum erstmaligen Konfigurieren des UnitiLite empfiehlt es sich, die Fernbedienung zu verwenden. Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie Eingänge wählen und in den Menüs navigieren, mit ok/list eine Auswahl bestätigen. Mit der Taste ◀ kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
- 2.3 Sie können die Menüsprache des UnitiLite ändern. Starten Sie dazu den Setup-Modus und wählen Sie Language (Sprache).


Hinweis: Weitere Informationen zu Installation und Bedienung finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung unter www.naimaudio.com.

Hinweis 1.6: Die beiden Subwoofer-Ausgänge des UnitiLite sind Mono-Ausgänge; sie sollten nicht zum Anschließen einer externen Endstufe verwendet werden.

Hinweis 1.7 und 1.8: Im Lieferumfang des UnitiLite ist sowohl eine WLAN- als auch eine Bluetooth-Antenne enthalten, die an den entsprechenden rückwärtigen Buchsen angebracht werden müssen. Die kürzere der beiden Antennen ist die Bluetooth-Antenne.

Hinweis 1.9: Der USB-Eingang des UnitiLite ist mit den meisten USB-Speichergeräten kompatibel. Dazu gehören beispielsweise tragbare digitale Musikplayer, Smartphones, Tablets, USB-Sticks und Kartenlesegeräte. Nichtkompatible Geräte, beispielsweise ältere MP3-Player, können über den Kopfhörerausgang des Geräts und ein geeignetes Stereokabel (mit 3,5-mm-Steckern) an den Fronteingang des UnitiLite angeschlossen werden.

Hinweis 2.1: Wenn der UnitiLite zwei Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet das Display auf die Anzeige der Uhrzeit um. Dieses Zeitintervall kann in den Setup-Menüs geändert werden. Wenn keine Uhrzeit eingestellt ist, zeigt das Display „Keine Uhrzeit“ an.



Hinweis 2.3: Um den Setup-Modus zu starten, drücken Sie die Fernbedienungstaste . Mit den Tasten ▲, ▼ und ◀ können Sie in den Menüs navigieren, mit der Taste ok/list eine Auswahl bestätigen. Um den Setup-Modus zu beenden, drücken Sie erneut  oder exit.

- 2.4 Um eine CD abzuspielen, öffnen Sie die CD-Lade (am Griff ziehen), entfernen Sie den magnetischen CD-Puck von der Spindel, legen Sie die CD auf, setzen Sie den CD-Puck zurück auf die Spindel und schließen Sie die Lade wieder.
- 2.5 Wenn ein Subwoofer oder eine externe Endstufe angeschlossen ist, muss der Vorstufenausgang des UnitiLite entsprechend konfiguriert werden. Starten Sie dazu den Setup-Modus und wählen Sie Lautsprecher und dann Verstärker. Wenn sowohl die interne Endstufe des UnitiLite als auch ein Subwoofer oder eine externe Endstufe verwendet wird, wählen Sie Alle Ausgänge. Wenn anstelle der internen Endstufe des UnitiLite eine externe Endstufe verwendet wird, wählen Sie „Extern“. Wenn weder ein Subwoofer noch eine externe Endstufe verwendet wird, wählen Sie Nur intern.
- 2.6 Bei Auslieferung ist der UnitiLite so konfiguriert, dass er über ein Netzkabel automatisch eine Netzwerkverbindung herstellt. Falls Ihr UnitiLite jedoch bereits benutzt und seine Netzwerkeinstellungen geändert wurden (oder Ihr Router spezielle Konfigurationseinstellungen voraussetzt), stellt er unter Umständen keine Verbindung her. Weitere Informationen finden sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

Wenn der UnitiLite in ein WLAN-Netzwerk eingebunden werden soll, muss er entsprechend konfiguriert werden. Starten Sie dazu den Setup-Modus und wählen Sie Netzwerkeinstellungen, um die WLAN-Einstellungen des UnitiLite zu konfigurieren.

- 2.7 Die Lautstärke des UnitiLite lässt sich mit den entsprechenden Front- oder Fernbedienungstasten regeln.

3. Eingänge wählen

- 3.1 Um einen anderen Eingang zu wählen, drücken Sie die Fronttaste input, die Fernbedienungstasten $\blacktriangle$ oder $\blacktriangledown$ oder eine der Eingangstasten an der Fernbedienung.
- 3.2 Die Eingangstasten an der Fernbedienung wählen entweder einen einzigen Eingang oder durchlaufen mehrere Eingänge. Die Taste radio zum Beispiel durchläuft die Eingänge „UKW“, „DAB“ und „Webradio“. Um die Eingangstasten neu zu belegen, starten Sie den Setup-Modus und wählen Sie „Fernbedienungstasten“.
- 3.3 Wenn der UnitiLite mit dem Internet verbunden ist, lädt er automatisch eine Liste aller verfügbaren Webradiosender herunter. Wenn danach der Eingang „Webradio“ gewählt wird, zeigt das Gerät diese Liste an. Mit den Fernbedienungstasten $\blacktriangle$, $\blacktriangledown$, $\blacktriangleleft$ und ok/list können Sie in der Liste navigieren und Sender wählen.
- 3.4 Über die in manchen Spotify®-Apps integrierte Spotify®-Connect-Funktion kann der UnitiLite Spotify®-Streams wiedergeben. Bei Empfang eines Spotify®-Streams wird dieser automatisch als Quelle gewählt. Die Wiedergabe kann dann über die Spotify®-App, die Naim-App, die Fernbedienung oder die Fronttasten gesteuert werden.
- 3.5 Über eine Bluetooth-Funkverbindung kann der UnitiLite von einem entsprechend ausgestatteten Gerät Audiostreams wiedergeben. Bei Auslieferung ist der UnitiLite so konfiguriert, dass er mit dem Bluetooth-Gerät gekoppelt werden muss, bevor er dessen Bluetooth-Stream wiedergeben kann. Wählen Sie zum Koppeln der beiden Geräte den Bluetooth-Eingang des UnitiLite aus und drücken Sie die Play/Pause-Taste der Fernbedienung ($\blacktriangleright \parallel$); der UnitiLite kann dann in den Einstellungen des Bluetooth-Geräts zum Koppeln ausgewählt werden. Nach dem Koppeln steht der UnitiLite den Audio-Apps bzw. -Programmen des Bluetooth-Geräts zur Verfügung. Bei Empfang eines Bluetooth-Streams wird dieser automatisch als Quelle gewählt. Das UnitiLite-Menü zum Konfigurieren des Bluetooth-Eingangs bietet unter anderem die Option, das Produkt für alle Bluetooth-Geräte in Reichweite verfügbar zu machen (Einstellung „Sichtbar“).
- 3.6 Über die Naim-App kann der UnitiLite TIDAL-Streams wiedergeben. Bei Empfang eines TIDAL-Streams wird dieser automatisch als Quelle gewählt. Die Wiedergabe kann dann über die Naim-App, die Fernbedienung oder die Fronttasten gesteuert werden. Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist ein TIDAL-Abonnement.

Hinweis 2.4: Wenn im Menü „Eingänge“ unter „CD“ die automatische Wiedergabe aktiviert wurde, startet die Wiedergabe, sobald die CD-Lade geschlossen wurde.

Lautsprecher	1/3
▶ Verstärker:	Nur intern
Max. Lautstärke:	100
Balance:	0

Netzwerkeinstellungen	2/5
Name:	Lite-ED68
▶ WLAN:	Nicht verw.
Status:	Verbunden
DHCP:	Ja

Hinweis 3: Die im iTunes App Store und Google Play Store erhältliche Naim-App ermöglicht es, den UnitiLite über den Touchscreen eines iOS- bzw. Android-Geräts zu bedienen.

Webradio	3/8
Hinzugefügte Sender	
Naim's Choice	
▶ Ort	
Genre	

Bluetooth	1/5
▶ Aktiviert:	Ja
Name:	Bluetooth
Lautst. anpassen:	0
Geräte suchen:	Lite BT X.







Hinweis 3.4: Der voreingestellte Name des UnitiLite im Netzwerk (Lite-XXXX) beinhaltet die letzten vier Zeichen der MAC-Adresse des Geräts. Sie finden die MAC-Adresse im Menü „Netzwerkeinstellungen“.

Hinweis 3.5: Der voreingestellte Bluetooth-Name des UnitiLite (Lite BT XXXX) beinhaltet die letzten vier Zeichen der MAC-Adresse des Geräts.

- 3.7 Der UnitiLite kann Audiostreams von anderen Naim-Streaming-Produkten wiedergeben bzw. Audiostreams an diese Produkte übertragen (sofern sie mit demselben Netzwerk verbunden sind). Aktivieren Sie im Setup-Menü Eingänge den Eingang Multiroom, um diese Funktion zu nutzen. Über das Setup-Menü Räume können Sie auswählen, an welche Streaming-Produkte im Netzwerk der UnitiLite Musik übertragen soll.
- 3.8 Wenn ein USB-Gerät mit der frontseitigen USB-Buchse verbunden ist und der Eingang USB gewählt wird, zeigt das Display des UnitiLite die Ordnerstruktur des Geräts an. Drücken Sie die Play/Pause-Taste der Fernbedienung (▶||), um ausgewählte Inhalte abzuspielen.
- 3.9 Wenn der Eingang UPnP™ gewählt wird, zeigt der UnitiLite eine Liste aller im Netzwerk verfügbaren UPnP™-Server an. Mit den Fernbedienungstasten ▲, ▼, ◀ und ok/list können Sie Inhalte auswählen. Drücken Sie die Play/Pause-Taste der Fernbedienung (▶||), um ausgewählte Inhalte abzuspielen.
- 3.10 Bevor der DAB-Tuner des UnitiLite genutzt werden kann, muss ein Sendersuchlauf durchgeführt werden. Wählen Sie dazu den Eingang DAB und drücken Sie die Fernbedienungstaste ok/list. Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, spielt der UnitiLite den zuerst gefundenen DAB-Sender ab. Weitere Sender können mit den Fernbedienungstasten ◀ oder ▶ angewählt werden.
- 3.11 Um den UKW-Tuner des UnitiLite zu verwenden, wählen Sie den Eingang UKW und starten Sie mit der Fernbedienungstaste ◀ oder ▶ einen Sendersuchlauf. Der Suchlauf stoppt, sobald ein Sender gefunden ist (der Sender kann dann als Preset gespeichert werden). Um den Suchlauf fortzusetzen, drücken Sie wieder ◀ oder ▶. Der UnitiLite zeigt Senderinformationen und Radiotext an, sofern diese übertragen werden.
- 3.12 Der UnitiLite kann bis zu 40 Webradio-, DAB- und UKW-Sender als Preset abspeichern. Um einen ausgewählten Sender als Preset zu speichern, drücken Sie die Fernbedienungstaste store. Um eine Liste der gespeicherten Presets anzuzeigen, drücken Sie die Fernbedienungstaste preset. Mit den Fernbedienungstasten ▲, ▼ und ok/list können Sie Presets auswählen.
- 3.13 Wenn der Eingang „Webradio“, „UPnP“, „DAB“, „UKW“ oder „USB“ gewählt ist, lassen sich mithilfe der Infotaste (i) zusätzliche Informationen zum Eingang oder zum Programmmaterial anzeigen.

4. Listenmodus und Steuerung der Wiedergabe

- 4.1 Mit der Front- oder Fernbedienungstaste ok/list lässt sich der Listenmodus des UnitiLite starten. In diesem Modus zeigt das Display die Inhalte an, die über den gewählten Eingang zur Verfügung stehen.
- 4.2 Im Listenmodus können über die Front- und Fernbedienungstasten des UnitiLite Listeneinträge ausgewählt werden. Mit den Tasten ▲, ▼, ◀ und ok/list können Sie in der Liste navigieren und Einträge auswählen. Um den Listenmodus zu beenden, drücken Sie die Front- oder Fernbedienungstaste exit. In langen Listen können Sie mithilfe der Zifferntasten an der Fernbedienung zu bestimmten Anfangsbuchstaben springen.
- 4.3 Um im Listenmodus die Wiedergabe von Inhalten zu starten, wählen Sie den entsprechenden Listeneintrag aus und drücken Sie ok/list oder play. Bei den Eingängen „CD“, „Spotify®“, „Bluetooth“, „USB“ und „UPnP“ lässt sich die Wiedergabe mit den Front- oder Fernbedienungstasten ▶||, ◀, ▶ und ■ (Play/Pause, zurück, vor, Stop) steuern.



Hinweis 3.9: UPnP™-Server nutzen eine spezielle Software, um es Netzwerkplayern wie dem UnitiLite zu ermöglichen, auf dem Server gespeicherte Audiodateien über das Netzwerk abzuspielen. Als UPnP™-Server kommen häufig Musikserver wie der UnitiServe von Naim oder Computer zum Einsatz. Auch viele NAS-Systeme (Netzwerkfestplatten) können als UPnP™-Server fungieren. Der Windows Media™ Player (Version 11 oder höher) verfügt über eine UPnP™-Server-Funktion. Weitere Windows- und OS-X-kompatible UPnP™-Software ist von Drittanbietern erhältlich.

Hinweis 4.2: Ausnahmen hinsichtlich der Bedienung im Listenmodus bilden die Eingänge „UKW“, „Spotify“, „Bluetooth“ und „Multiroom“ sowie externe Eingänge. Wenn der Eingang „UKW“ gewählt ist und die Taste ok/list gedrückt wird, zeigt das Display die Mono-Option an. Wenn der Eingang „Spotify“, „Bluetooth“, „Multiroom“ oder ein externer Eingang gewählt ist, hat die Taste ok/list keine Funktion.

1. Installation et connexion

- 1.1 Posez votre UnitiLite sur une surface adaptée et stable. L'air doit pouvoir circuler librement autour de l'appareil.
- 1.2 Vérifiez que l'alimentation secteur de votre pays correspond aux spécifications électriques indiquées sur le panneau arrière du lecteur UnitiLite. Branchez le lecteur à l'alimentation secteur avec le câble fourni mais ne l'allumez pas avant d'avoir effectué les autres branchements.
- 1.3 Repérez le commutateur de retour commun du panneau arrière et sélectionnez l'option châssis, à moins que votre lecteur UnitiLite ne soit raccordé à un système hi-fi doté d'un autre composant source relié à la terre (c'est notamment le cas des lecteurs de CD Naim) ou que les enceintes sous tension grésillent.
- 1.4 Raccordez les enceintes aux prises d'enceintes du lecteur UnitiLite. Veillez à ce que les orientations positive et négative aux deux extrémités du câble soient identiques pour les deux canaux. Votre revendeur Naim vous fournira les câbles d'enceinte qui conviennent en cas de besoin.
- 1.5 Pour utiliser le tuner DAB/FM du lecteur, une antenne adéquate doit être connectée à la prise antenne DAB/FM.
- 1.6 Pour utiliser un caisson de graves ou un amplificateur de puissance externe, branchez leur câble signal à la prise de sortie de préampli du lecteur UnitiLite. Votre revendeur Naim peut vous fournir le câble qui convient en cas de besoin.
- 1.7 Pour écouter des stations de radio sur Internet, serveurs UPnP™, Spotify® Connect ou d'autres sources de streaming Naim, vous devrez connecter le lecteur UnitiLite à l'Internet par le biais d'un routeur. Connectez la prise réseau du lecteur UnitiLite à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet ou branchez l'antenne Wi-Fi fournie à la prise d'antenne Wi-Fi du panneau arrière.
- 1.8 L'antenne Bluetooth fournie doit être branchée dans la prise d'antenne du panneau arrière, pour que le lecteur UnitiLite retransmette les contenus audio de terminaux de streaming Bluetooth®.
- 1.9 Pour lire des fichiers audio stockés sur un périphérique de stockage USB avec le lecteur UnitiLite, raccordez le périphérique, à l'aide du câble qui convient si nécessaire, à la prise USB de la façade du lecteur.
- 1.10 Pour utiliser des sources audio externes avec votre lecteur UnitiLite, raccordez-les à l'aide des câbles qui conviennent aux entrées analogiques ou numériques du panneau arrière.

2. Mise sous tension et prise en main


- 2.1 Après avoir effectué tous les branchements, allumez votre UnitiLite avec l'interrupteur marche/arrêt du panneau arrière. UnitiLite affiche un écran de bienvenue et sélectionne l'entrée CD ou, s'il a déjà été utilisé, la dernière entrée sélectionnée.
- 2.2 Nous vous recommandons d'utiliser la télécommande de votre UnitiLite pour la configuration initiale. Utilisez la touche de navigation (▲ ▼) pour sélectionner des entrées ou éléments de menu et la touche ok/list pour confirmer les sélections. Utilisez la touche gauche (◀) pour revenir à un menu précédent.
- 2.3 L'interface UnitiLite propose plusieurs langues au choix. Accédez au mode Setup (Configuration) et sélectionnez la langue (Language) voulue.

Remarque : pour des informations complètes sur l'installation et le fonctionnement de votre UnitiLite, reportez-vous au Manuel de référence disponible sur : www.naimaudio.com

Remarque 1.7 et 1.8 : Le lecteur UnitiLite est livré avec une antenne Wi-Fi et une antenne Bluetooth. Chacune d'entre elles doit être raccordée à la prise d'antenne du panneau arrière qui convient. L'antenne Bluetooth est la plus courte des deux antennes fournies.

Remarque 1.9 : la plupart des périphériques de stockage de masse (UMS) USB sont compatibles avec l'entrée audio USB du lecteur UnitiLite. Il peut s'agir de lecteurs portables de fichiers audionumériques, de smartphones, d'ordinateurs tablettes, de clés USB et de lecteurs de cartes mémoire. Les périphériques USB non UMS comme les lecteurs MP3 moins récents, peuvent être raccordés à la façade du lecteur UnitiLite au moyen du câble jack stéréo 3,5 mm de leur prise de casque.

Remarque 2.1 : en cas d'inactivité de plus de deux minutes, le lecteur UnitiLite affiche l'heure. Ce délai de veille peut être réglé par le biais des menus de configuration. Si l'horloge n'a pas été mise à l'heure, le cadran affiche « Aucune heure ».



Remarque 2.3 : accédez au mode Réglages en appuyant sur la touche setup (⌂) de la télécommande. Parcourez les options des menus de configuration à l'aide des touches de navigation (▲ ▼ ◀ ▶). Sélectionnez les options en appuyant sur la touche ok/list. Quittez le mode configuration en appuyant sur la touche setup ou sur exit.

- 2.4 Pour ouvrir ou refermer le tiroir à CD, appuyez sur le bouton stop de la façade ou sur la touche **stop** (■) de la télécommande, quand l'entrée CD est sélectionnée.
- 2.5 Pour utiliser un caisson de graves ou un amplificateur de puissance externe, configurez la sortie préampli du lecteur UnitiLite. Accédez au mode **Réglages** et sélectionnez **Enceintes suivi de Amp.** Sélectionnez **Ttes sorties** pour utiliser l'ampli interne et un caisson de graves ou un autre amplificateur externe. Sélectionnez **Externe** pour utiliser un amplificateur de puissance externe à la place de l'amplificateur de puissance interne du lecteur UnitiLite. Sélectionnez **Interne seul** si vous n'utilisez ni un caisson de graves ni un amplificateur de puissance externe.
- 2.6 Le lecteur UnitiLite est configuré d'usine pour se connecter automatiquement aux réseaux domestiques câblés TCP/IP. Cependant si votre UnitiLite a déjà été utilisé, si sa configuration réseau a été modifiée ou si votre routeur nécessite l'application de paramètres non standards, cette connexion automatique du lecteur risque de ne pas se produire. Le cas échéant, reportez-vous au Manuel de Référence.

Pour utiliser une connexion réseau sans fil, vous devrez configurer les capacités de connexion au réseau du lecteur UnitiLite. Accédez au mode Réglages et sélectionnez l'option **Connexion réseau** pour configurer les paramètres sans fil du lecteur UnitiLite.

- 2.7 Réglez le volume du lecteur UnitiLite à l'aide des boutons de la façade ou des touches volume de la télécommande.

3. Sélection des entrées

- 3.1 Les entrées du lecteur UnitiLite peuvent être sélectionnées en appuyant sur le bouton entrée de la façade, par le biais des touches de **navigation** (▲ ▼) de la télécommande ou d'une des touches de sélection d'entrée de la télécommande.
- 3.2 Appuyer sur une des touches de sélection d'entrée de la télécommande permet de sélectionner une entrée unique ou de parcourir un groupe d'entrées. Par exemple, appuyer sur la touche **radio** fait défiler un groupe comprenant les entrées FM, DAB et iRadio. Pour modifier les commandes affectées aux touches, accédez au mode Réglages et sélectionnez **Télécommande**.
- 3.3 Lorsque le lecteur UnitiLite est connecté à un réseau avec accès à l'Internet haut débit, il télécharge automatiquement la liste des stations de radio Internet disponibles. La sélection ultérieure de l'entrée iRadio affiche un menu contenant la liste des stations disponibles. Utilisez les touches de **navigation** (▲ ▼ ◀ ▶) et **ok/list** de la télécommande pour parcourir la liste et sélectionner des stations.
- 3.4 UnitiLite peut lire les flux Spotify® via la fonction Spotify Connect intégrée à certaines applications Spotify®. La réception par le lecteur UnitiLite d'un flux Spotify® déclenche automatiquement la sélection de l'entrée Spotify®. Une fois la lecture Spotify® établie, elle peut être contrôlée à l'aide de l'application Spotify®, de l'application Naim, de la télécommande du lecteur UnitiLite ou des commandes en façade.
- 3.5 Utilisé avec un périphérique de lecture compatible, le lecteur UnitiLite lit les flux audio véhiculés par une connexion sans fil Bluetooth. Par défaut, UnitiLite est configuré pour nécessiter une opération d'appairage avec un périphérique de flux véhiculés par Bluetooth avant de pouvoir lire les flux audio Bluetooth. Pour procéder à l'appairage du lecteur UnitiLite avec un périphérique Bluetooth, sélectionnez l'entrée Bluetooth et appuyez sur la touche **lecture/pause** de la télécommande (▶||). Le lecteur UnitiLite est alors prêt à l'appairage, par le biais du menu de configuration des périphériques Bluetooth. Après cet appairage, le lecteur UnitiLite peut être utilisé par les applications audio du périphérique. UnitiLite passe automatiquement à l'entrée Bluetooth en cas de réception d'un flux Bluetooth. Le menu de configuration d'entrée Bluetooth du lecteur UnitiLite offre d'autres options de configuration Bluetooth, dont celle de l'appairage « ouvert ».

Remarque 2.4 : si vous sélectionnez l'option **Lecture auto** du menu de configuration d'entrée CD, la lecture du CD démarre dès le chargement d'un CD, après la fermeture du tiroir.

Enceintes	1/3
▶ Amp:	Interne seul
Volume maxi:	100
Balance:	0

Connexion réseau	2/5
Nom:	Lite-ED68
▶ WiFi:	Non - Filaire
Statut:	Connecté
DHCP	Oui

Remarque 3 : l'application Naim téléchargeable sur l'App Store iTunes et sur Google Play Store permet d'utiliser un périphérique iOS ou Android comme un écran de commande sans fil tactile.

Radio Internet	3/8
Stations ajoutées	
Naim's Choice	
▶ Localisation	
Genre	

Remarque 3.4 : par défaut, le nom de réseau du lecteur UnitiLite (Lite-XXXX) comprend les quatre derniers caractères de l'adresse MAC de l'appareil. L'adresse MAC complète figure dans le menu des Paramètres réseau.







Bluetooth	1/5
▶ Activé:	Oui
Nom:	Bluetooth
Ajustement vol:	0
Nom BT:	Lite BT XX..

Remarque 3.5 : par défaut, le nom Bluetooth du lecteur UnitiLite (Lite BT XXXX) comprend les quatre derniers caractères de l'adresse MAC de l'appareil.

- 3.6 Votre UnitiLite peut lire des flux de streaming TIDAL via l'application Naim. La réception par l'UnitiLite d'un flux TIDAL déclenche automatiquement la sélection de l'entrée TIDAL. La lecture peut être contrôlée à l'aide de l'application Naim, de la télécommande ou des commandes en façade. Pour la lecture en streaming TIDAL, un abonnement TIDAL est nécessaire.
- 3.7 L'UnitiLite peut lire et diffuser des flux de streaming musical depuis et vers d'autres produits de streaming Naim connectés au même réseau. Pour recevoir et lire les flux de streaming dans plusieurs pièces, activez l'entrée multiroom dans le menu de réglage Entrées. Pour sélectionner les streamers disponibles pour la diffusion, allez dans le menu de réglage Pièces.
- 3.8 Si l'entrée USB est sélectionnée quand un périphérique USB est connecté à la prise USB de la façade du lecteur UnitiLite, celui-ci affiche une structure de menu reflétant le périphérique concerné. Utilisez les touches de navigation (▲ ▼ ◀ ▶) et ok/list de la télécommande pour parcourir et sélectionner le contenu. Appuyez sur la touche Lecture/pause (⏸) de la télécommande pour lire un fichier ou l'intégralité du contenu d'un dossier, d'un album ou d'une liste de lecture.
- 3.9 La sélection de l'entrée UnitiLite UPnP™ affiche une liste des serveurs UPnP™ disponibles sur le réseau. Utilisez les touches de navigation (▲ ▼ ◀ ▶) et ok/list de la télécommande pour parcourir et sélectionner le contenu du serveur. Appuyez sur la touche Lecture/pause (⏸) de la télécommande pour lire l'élément sélectionné.
- 3.10 Le syntoniseur DAB doit chercher des stations avant de pouvoir les retransmettre. Sélectionnez l'entrée DAB et appuyez sur la touche ok/list de la télécommande pour lancer la recherche. À la fin de la recherche, la première station s'affiche. D'autres stations peuvent être sélectionnées en appuyant sur les touches précédent (◀) ou suivant (▶) de la télécommande.
- 3.11 Pour utiliser le syntoniseur FM, sélectionnez l'entrée FM et appuyez sur les touches précédent (◀) ou suivant (▶) de la télécommande. Le syntoniseur cherche des stations et s'arrête à chaque station trouvée (vous offrant la possibilité de l'enregistrer en présélection). Pour recommencer la recherche, appuyez à nouveau sur les touches précédent (◀) ou suivant (▶). Les informations sur la station et les textes défilants diffusés par la station, le cas échéant, s'affichent automatiquement.
- 3.12 Le lecteur est doté d'une capacité maximale de mémorisation de 40 stations FM, DAB et iRadio. Appuyez sur la touche store de la télécommande pour enregistrer la station dans vos présélections. Appuyer sur la touche preset de la télécommande affiche la liste des présélections stockées pour les trois modes de syntonisation. Utilisez les touches de navigation (▲ ▼ ◀ ▶) et ok/list pour parcourir et sélectionner les présélections.
- 3.13 Lorsque les entrées DAB, FM, iRadio, UPnP™ et USB sont sélectionnées, la touche info (i) de la télécommande permet d'afficher des détails supplémentaires sur l'entrée ou le support en cours de lecture.

4. Utilisation du mode Liste et contrôle de la lecture

- 4.1 Appuyer sur le bouton ok/list de la façade du lecteur ou sur la touche ok/list de la télécommande fait passer le lecteur UnitiLite en mode liste et affiche la liste des éléments accessibles par l'entrée active.
- 4.2 En mode liste, les boutons de la façade du lecteur UnitiLite et les touches de la télécommande permettent de parcourir la liste. Pour faire défiler les listes vers le haut, vers le bas et sélectionner des éléments, utilisez les boutons ou les touches de navigation (▲ ▼ ◀ ▶) et ok/list. Pour revenir à l'affichage normal, appuyez sur le bouton exit de la façade du lecteur ou sur la touche exit de la télécommande. Dans les listes longues, les touches numériques de la télécommande peuvent servir à parcourir la liste dans l'ordre alphabétique.
- 4.3 Pour sélectionner ou écouter un élément à partir du mode liste, naviguez vers l'élément et sélectionnez-le en appuyant sur ok/list ou play. Pendant la lecture des entrées CD, USB, Spotify®, UPnP™ et Bluetooth, les boutons de la façade du lecteur ou les touches de transport (⏸ ⏮ ⏭ ■) de la télécommande peuvent servir à commander les fonctions lecture/pause, précédent, suivant ou arrêt.



Remarque 3.9 : les serveurs UPnP™ sont dotés d'un logiciel qui permet au lecteur UnitiLite d'accéder à leurs fichiers audio stockés sur le réseau et de les lire. Un lecteur à disque dur Naim UnitiServe ou un ordinateur familial peuvent servir de serveur UPnP™. Certains périphériques de stockage réseau NAS (Network Attached Storage) comportent également une application UPnP™. Diverses applications serveur UPnP™ tierces disponibles sont compatibles avec les systèmes d'exploitation sous Windows et OS X. La version 11 et au-delà de Windows Media™ Player est néanmoins dotée d'une application serveur UPnP™ intégrée.

Remarque 4.2 : ce comportement normal du mode liste ne s'applique pas aux entrées radio FM, Spotify®, Bluetooth, Multiroom et externes. Si le mode FM est sélectionné, appuyer sur le bouton list ou sur la touche ok/list affiche une option de sélection mono. Lorsque les entrées Spotify®, Bluetooth, Multiroom ou n'importe quelle autre entrée externe sont sélectionnées, le bouton liste de la façade du lecteur et la touche ok/list de la télécommande n'ont aucune fonction.

1. Installeren en aansluiten

- 1.1 Plaats de UnitiLite op een geschikt, stabiel oppervlak. Zorg dat het apparaat goed is geventileerd.
- 1.2 Controleer dat de netspanning zoals gespecificeerd op het achterpaneel van de UnitiLite geschikt is voor uw land. Sluit het apparaat met de meegeleverde kabel op de netvoeding aan, maar schakel het pas in nadat alle andere aansluitingen zijn gemaakt.
- 1.3 Zoek de schakelaar Signal Ground op het achterpaneel en selecteer de optie chassis, tenzij de UnitiLite is aangesloten op een hifisysteem met een andere geaarde broncomponent (alle cd-spelers van Naim, bijvoorbeeld) of er via de luidsprekers brom te horen is wanneer de UnitiLite is ingeschakeld.
- 1.4 Sluit de luidsprekers aan op de luidsprekeraansluitingen van de UnitiLite. Let erop dat de positieve en negatieve aansluitrichting aan beide uiteinden van de kabel voor beide kanalen hetzelfde is. Uw Naim-leverancier kan u desgewenst de benodigde luidsprekerkabels leveren.
- 1.5 Om de DAB/FM-tuner te gebruiken, moet op de ingang voor de DAB/FM-antenne een geschikte antenne worden aangesloten.
- 1.6 Als u een subwoofer of externe eindversterker wilt gebruiken, dient u de signaalkabel op de voorversterkeruitgang van de UnitiLite aan te sluiten. Uw Naim-leverancier kan u desgewenst de benodigde kabels leveren.
- 1.7 Om audio af te spelen van internetradiozenders, UPnP™-servers, Spotify® Connect of andere streamers van Naim, moet de UnitiLite via een netwerkrouter verbinding maken met het internet. Sluit ofwel de netwerkaansluiting van de UnitiLite met een Ethernetkabel op uw netwerkrouter aan, of steek de meegeleverde wifi-antenne in de ingang voor de wifi-antenne op het achterpaneel.
- 1.8 De UnitiLite kan alleen audio van Bluetooth®-streamers afspelen als de meegeleverde Bluetooth-antenne is aangesloten op de ingang voor de Bluetooth-antenne op het achterpaneel.
- 1.9 Als de UnitiLite audiobestanden moet afspelen die op een USB-apparaat zijn opgeslagen, moet u het apparaat zo nodig met een geschikte kabel op de USB-ingang op het voorpaneel van de UnitiLite aansluiten.
- 1.10 Als er externe geluidsbronnen met de UnitiLite moeten worden gebruikt, sluit u deze met de juiste kabels aan op een of meerdere analoge of digitale ingangen van het achterpaneel.

2. Inschakelen en aan de slag


- 2.1 Wanneer u alle aansluitingen hebt gemaakt, schakelt u de UnitiLite in met de aan/uit-schakelaar op het achterpaneel van het apparaat. De UnitiLite toont een welkomstschermbild en selecteert de cd-ingang, of als het apparaat eerder is gebruikt, de laatst geselecteerde ingang.
- 2.2 Wanneer u de eerste instellingen maakt, is het beter om de UnitiLite via de afstandsbediening te bedienen. Gebruik de navigatietoetsen (▲ ▼) om ingangen of menu-opties te selecteren en gebruik de toets ok/list om uw keuzes te bevestigen. Gebruik de pijl links (◀) om terug te keren naar het vorige menu.
- 2.3 De interfacetaal van de UnitiLite kan worden gewijzigd. Schakel over naar de instelmodus en selecteer Taal (Language).

Opmerking: Volledige informatie over het installeren en bedienen van de UnitiLite vindt u in de referentiehandleiding op: www.naimaudio.com

Opmerking 1.7 en 1.8: De UnitiLite wordt geleverd met zowel een wifi- als een Bluetooth-antenne. Elk van deze antennes heeft zijn eigen ingang op het achterpaneel. De Bluetooth-antenne is de kortere van de twee.

Opmerking 1.9: De meeste UMS (Universal Mass Storage) USB-apparaten zijn compatibel met de USB-audio-ingang van de UnitiLite. Voorbeelden van dergelijke apparaten zijn draagbare digitale muzikspelers, smartphones, tablets, USB-geheugensticks en geheugenkaartlezers. Apparaten die UMS USB niet ondersteunen, zoals oudere mp3-spelers, kunnen via hun hoofdtelefooncontact met een kabel met een 3,5 mm stereosteekker op de ingang op het voorpaneel van de UnitiLite worden aangesloten.

Opmerking 2.1: Als de UnitiLite twee minuten lang niet wordt gebruikt, schakelt hij over naar de tijdweergave. U kunt deze automatische uitschakeltijd via de instelmenu's wijzigen. Als de klok niet is ingesteld, wordt 'Geen tijd' weergegeven.



Opmerking 2.3: Druk op de afstandsbediening op (⏏) om over te schakelen naar de instelmodus. Gebruik de navigatietoetsen (▲ ▼ ◀ ▶) om door de instelmenu's te bladeren. Gebruik de toets ok/list om opties te selecteren. U sluit de instelmodus af door de toets setup of exit in te drukken.

- 2.4 Wanneer de cd-ingang is geselecteerd, drukt u op het voorpaneel of de afstandsbediening op stop (■) om de cd-lade te openen of sluiten.
- 2.5 Als een subwoofer of externe eindversterker moet worden gebruikt, moet de voorversterkeruitgang van de UnitiLite worden geconfigureerd. Schakel over naar de instelmodus en selecteer Speakers gevolgd door Gebruikte versterker. Selecteer Alle uitgangen als u zowel de interne versterker van de UnitiLite als een subwoofer of een extra externe versterker wilt gebruiken. Selecteer Extern als u een externe eindversterker wilt gebruiken in plaats van de interne eindversterker van de UnitiLite. Selecteer Alleen intern als u geen subwoofer of externe eindversterker wilt gebruiken.
- 2.6 De UnitiLite is vóór verzending geconfigureerd om automatisch verbinding met bedrade TCP/IP-thuisnetwerken te maken. Echter, als de UnitiLite reeds eerder is gebruikt en de netwerkconfiguratie is gewijzigd, of als uw router ongebruikelijke instellingen nodig heeft, dan is dat wellicht niet mogelijk. In dat geval dient u de Referentiehandleiding te raadplegen.

Als een draadloze netwerkverbinding wordt gebruikt, moet de UnitiLite geconfigureerd worden om verbinding met het netwerk te maken. Schakel over naar de instelmodus en selecteer de optie Netwerkinstellingen om de draadloze instellingen van de UnitiLite te configureren.

- 2.7 Gebruik de volumetoetsen op het voorpaneel of op de afstandsbediening om het volume van de UnitiLite te regelen.

3. Ingangen selecteren

- 3.1 U selecteert de ingangen van de UnitiLite met de toets input op het voorpaneel, of met de navigatietoetsen (▲ ▼) of een van de ingangskeuzetoetsen van de afstandsbediening.
- 3.2 Wanneer u op de afstandsbediening een van de ingangskeuzetoetsen indrukt, wordt ofwel één invoerbron gekozen of door een groep invoerbronnen gebladerd. Als u bijvoorbeeld op de toets radio drukt, wordt gebladerd door een groep bestaande uit FM, DAB en iRadio. Als u deze toewijzing wilt wijzigen, schakelt u over naar de instelmodus en selecteert u vervolgens de optie Toetsen Remote AB.
- 3.3 Wanneer de UnitiLite is aangesloten op een netwerk met snelle internettoegang, downloadt hij automatisch een lijst van beschikbare internetradiozenders. Wanneer u dan de invoerbron iRadio selecteert, wordt er een menu weergegeven met een lijst van alle beschikbare zenders. Gebruik de navigatietoetsen (▲ ▼ ◀ ▶) en ok/List van de afstandsbediening om door de lijst te bladeren en zenders te selecteren.
- 3.4 De UnitiLite kan Spotify®-streams afspelen via de Spotify® Connect-functie die in sommige apps van Spotify®-spelers is ingebouwd. Wanneer een Spotify®-stream wordt ontvangen, selecteert de UnitiLite automatisch zijn Spotify®-ingang. Wanneer muziek van Spotify® wordt afgespeeld, kunt u deze regelen via de Spotify®-app, de Naim-app of de afstandsbediening en het voorpaneel van de UnitiLite.
- 3.5 De UnitiLite kan via een Bluetooth draadloze verbinding audio streams afspelen van afspelerapparaten die Bluetooth ondersteunen. De UnitiLite is standaard geconfigureerd om een koppeling met een Bluetooth-streamer tot stand te brengen voordat hij een Bluetooth-audiostream kan afspelen. Om de UnitiLite met een Bluetooth-apparaat te koppelen, selecteert u de Bluetooth-ingang en drukt u op de afstandsbediening op de toets afspelen/pauzeren (▶||). De UnitiLite is beschikbaar om te koppelen in het instelmenu van het Bluetooth-apparaat. Wanneer de UnitiLite is gekoppeld met het Bluetooth-apparaat, is hij beschikbaar voor de audio-apps op het apparaat. Wanneer de UnitiLite een Bluetooth-stream ontvangt, schakelt hij automatisch over naar zijn Bluetooth-ingang. Het instelmenu voor de Bluetooth-ingang van de UnitiLite biedt verdere Bluetooth-configuratiemogelijkheden, waaronder 'Open koppelen'.

Opmerking 2.4: Als in het instelmenu CD de optie Auto Afspelen is geselecteerd, wordt de cd afgespeeld zodra u deze hebt geplaatst en de lade hebt gesloten.

Speakers	1/3
► Gebruikte versterker:	Ale
Max. Volume:	100
Balans:	0

Netwerk Instellingen	2/5
Naam:	Lite-ED68
► Draadloos:	Geen
Status:	Aangesloten
DHCP	Ja

Opmerking 3: Met de Naim-app, die verkrijgbaar is in de iTunes App Store en Google Play Store, kan het apparaat draadloos worden bediend via het aanraakscherm van iOS- en Android-apparaten.

Internet Radio	3/8
Toegevoegde Zenders	
Naim's Choice	
► Lokatie	
Genre	

Opmerking 3.4: De standaardnetwerknnaam van de UnitiLite (Lite-XXXX) bevat de laatste vier tekens van het MAC-adres van het apparaat. Het volledige MAC-adres is te vinden in het menu Netwerkinstellingen.





Bluetooth	1/5
► Ingeschakeld:	Ja
Naam:	Bluetooth
Input aanpassen:	0
Detectie:	Lite BT XX..

Opmerking 3.5: De standaard Bluetooth-naam van de UnitiLite (Lite BT XXXX) bevat de laatste vier tekens van het MAC-adres van het apparaat.

- 3.6 De UnitiLite kan TIDAL-streams afspelen via de Naim-app. Wanneer een TIDAL-stream wordt ontvangen, selecteert de UnitiLite automatisch zijn TIDAL-ingang. Het afspelen kan worden geregeld met gebruik van de Naim-app, de afstandsbediening of de bedieningselementen op het voorpaneel. TIDAL-streaming vereist een abonnement op TIDAL.
- 3.7 De UnitiLite kan audio streams afspelen van en uitzenden naar andere Naim streaming producten die op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Activeer de Multiroom-ingang in het instelmenu Ingangskeuze om multiroom streams te ontvangen en af te spelen. Selecteer het instelmenu Kamers om voor uitzending beschikbare streamers te selecteren.
- 3.8 Wanneer een USB-opslagapparaat is aangesloten op de USB-ingang van het voorpaneel en de invoerbron USB wordt geselecteerd, opent de UnitiLite een menustructuur die aangeeft wat er op het apparaat is opgeslagen. Gebruik de navigatietoetsen (▲ ▼ ◀ ▶) en ok/list van de afstandsbediening om door de lijst te bladeren en inhoud te selecteren. Druk op de toets afspelen/onderbreken (⏮ ⏭) van de afstandsbediening om een bestand of de hele inhoud van een map, album of speellijst af te spelen.
- 3.9 Wanneer de invoerbron UnitiLite UPnP™ is geselecteerd, wordt een lijst van beschikbare UPnP™-servers op het netwerk weergegeven. Gebruik de navigatietoetsen (▲ ▼ ◀ ▶) en ok/list van de afstandsbediening om door de lijst te bladeren en serverinhoud te selecteren. Druk op de toets afspelen/onderbreken (⏮ ⏭) van de afstandsbediening om het geselecteerde item af te spelen.
- 3.10 De DAB-tuner moet eerst naar zenders zoeken, pas dan kan hij worden gebruikt. Selecteer de ingang DAB als invoerbron en druk op de afstandsbediening op ok/list om te zoeken. Wanneer de zoekopdracht voltooid is, stemt hij op de eerste zender af. Druk op de toets vorige (⏮) of volgende (⏭) van de afstandsbediening om andere zenders te selecteren.
- 3.11 Als u de FM-tuner wilt gebruiken, selecteert u de FM-ingang en drukt u op de afstandsbediening op vorige (⏮) of volgende (⏭). De tuner zoekt naar zenders en stopt telkens wanneer een zender wordt gevonden (wat u de gelegenheid biedt om de zender als een preset op te slaan). Druk nogmaals op toets vorige (⏮) of volgende (⏭) om het zoeken te hervatten. Als de zender zenderinformatie en scrollende tekst uitzendt, wordt deze informatie weergegeven.
- 3.12 Er kunnen maximaal 40 FM-, DAB- en iRadio-zenders als presets worden opgeslagen. Druk op de afstandsbediening op de toets store om de huidige zender als een preset op te slaan. Wanneer u op de afstandsbediening op de toets preset drukt, wordt een lijst weergegeven van presets die onder de drie tunermodi zijn opgeslagen. Gebruik de navigatietoetsen (▲ ▼) en ok/list van de afstandsbediening om door de lijst te bladeren en presets te selecteren.
- 3.13 Wanneer de invoerbron DAB, FM, iRadio UPnP™ of USB is geselecteerd, kan de toets info (i) van de afstandsbediening aanvullende informatie weergeven over de invoerbron of de media die worden afgespeeld.


4. De lijstmodus gebruiken en het afspelen beheeren

- 4.1 Als u op het voorpaneel of de afstandsbediening op de toets ok/list drukt, schakelt de UnitiLite over naar de lijstmodus en geeft het apparaat een lijst weer van alle beschikbare items voor de geselecteerde invoerbron.
- 4.2 In de lijstmodus kunt u met de toetsen op het voorpaneel van de UnitiLite en die op de afstandsbediening door de lijst navigeren. Gebruik de navigatietoetsen (▲ ▼ ◀ ▶) en ok/list om door de lijsten te bladeren en items te selecteren. Druk op de afstandsbediening of op het voorpaneel op exit om weer terug te keren naar de normale weergave. In veel lange lijsten kunnen de cijfertoetsen van de afstandsbediening worden gebruikt om op alfabetische volgorde door de lijst te bladeren. (⏮ ⏭ ⏪ ⏩ ■)
- 4.3 Als u een item in de speellijst wilt afspelen, navigeert u naar het betreffende item en selecteert u dit door op de toets ok/list of play te drukken. Tijdens het afspelen van de invoerbronnen CD, USB, Spotify®, UPnP™ en Bluetooth kunnen de bedieningstoetsen op het voorpaneel of de afstandsbediening (⏮ ⏭ ⏪ ⏩ ■) worden gebruikt voor afspelen/pauzeren, volgende, vorige of stoppen.



Opmerking 3.9: UPnP™-servers zijn voorzien van software die de UnitiLite toegang biedt tot de audio die daarop is opgeslagen om deze over het netwerk af te spelen. Een UPnP™-server kan een Naim UnitiServe harddisk speler of een home computer zijn. Sommige NAS-stations (Network Attached Storage) zijn ook voorzien van een UPnP™-applicatie. Er zijn verscheidene UPnP™-serverapplicaties van andere merken verkrijgbaar, die compatibel zijn met zowel Windows- als OS X-besturingssystemen. Windows Media™ Player versie 11 of hoger beschikt echter over een ingebouwde UPnP™-serverapplicatie.

Opmerking 4.2: Uitzonderingen op het normale gedrag in de lijstmodus zijn de FM-radio, Spotify®, Bluetooth, Multiroom en externe ingangen. Wanneer een FM-invoerbron is geselecteerd en u op de toets list of ok/list drukt, wordt een optie voor het selecteren van mono weergegeven. Wanneer Spotify®, Bluetooth, Multiroom of een externe ingang is geselecteerd, werken de toets list op het voorpaneel en de toets ok/list op de afstandsbediening niet.



1. Instalación y conexión

- 1.1 Coloque su UnitiLite sobre una superficie firme y estable. Asegúrese de que recibe una ventilación adecuada.
- 1.2 Compruebe que la tensión de red especificada en el panel posterior de UnitiLite sea la correcta para su país. Conéctelo a la toma de alimentación de la red con el cable proporcionado pero no lo encienda hasta que no haya establecido el resto de las conexiones.
- 1.3 Busque el interruptor de puesta a tierra de la señal en el panel trasero y póngalo en la posición chasis siempre y cuando su UnitiLite no esté conectado a un sistema de alta fidelidad que incluya otro componente fuente conectado a tierra (todos los reproductores de CD de Naim, por ejemplo) o si se escucha un “zumbido” a través de los altavoces al encenderlo.
- 1.4 Conecte los altavoces a las tomas para altavoces de UnitiLite. Asegúrese de que la orientación positiva y negativa en ambos extremos del cable es la misma para ambos canales. Su proveedor de Naim podrá proporcionarle los cables de los altavoces adecuados, de ser preciso.
- 1.5 Para utilizar el sintonizador DAB/FM, deberá conectar una antena adecuada en la toma para antena DAB/FM.
- 1.6 En caso de utilizar un subwoofer o un amplificador de potencia externo, conecte su cable de señal a la toma de salida del preamplificador de UnitiLite. Su proveedor de Naim podrá proporcionarle un cable adecuado, de ser preciso.
- 1.7 Para reproducir audio desde emisoras de radio por Internet, servidores UPnP™, Spotify® Connect u otras unidades de transmisión de audio de Naim, UnitiLite debe estar conectado a Internet mediante un router de red. Puede conectar la toma de red de UnitiLite a su router de red mediante un cable Ethernet o conectar la antena wifi incluida a la toma para la antena wifi del panel trasero.
- 1.8 Para que UnitiLite pueda reproducir audio desde los dispositivos de transmisión de audio con Bluetooth®, se debe acoplar la antena para Bluetooth incluida a la toma para la antena de Bluetooth del panel trasero.
- 1.9 Si desea que su UnitiLite reproduzca los archivos de audio almacenados en un dispositivo USB, conecte el dispositivo utilizando un cable apropiado, si fuera necesario, a la entrada USB del panel delantero.
- 1.10 En caso de utilizar cualquier fuente de audio externa con su UnitiLite, conéctela mediante los cables adecuados a una o más de las entradas análogas o digitales del panel trasero.

2. Encendido y puesta en funcionamiento


- 2.1 Una vez realizadas todas las conexiones, encienda su UnitiLite desde el interruptor de encendido y apagado del panel trasero. UnitiLite le mostrará en primer lugar una pantalla de bienvenida, donde podrá seleccionar su entrada de CD o, si ya lo ha utilizado con anterioridad, la última entrada seleccionada.
- 2.2 A la hora de realizar la configuración inicial, la mejor forma de controlar UnitiLite es desde el mando a distancia. Seleccione entradas o elementos del menú con las teclas de navegación (▲ ▼) y confirme las selecciones mediante la tecla ok/list (ok/lista). Vuelva al menú anterior con la tecla izquierda (◀).
- 2.3 Puede cambiarse el idioma de la interfaz de UnitiLite. Vaya al Modo de configuración y seleccione el Idioma (Language).
- 2.4 Para abrir o cerrar la bandeja para el CD, pulse el botón stop del panel frontal o la tecla stop del mando a distancia (■) cuando la entrada CD esté seleccionada.

Nota: Puede encontrarse información completa sobre la instalación y el funcionamiento de UnitiLite en el Manual de referencia disponible en: www.naimaudio.com

Notas 1.7 y 1.8: UnitiLite incluye antenas tanto para wifi como para Bluetooth. Cada antena debe disponerse en la toma para antena correspondiente del panel trasero. La antena para Bluetooth es la más corta de las dos.

Nota 1.9: La mayoría de dispositivos USB UMS (almacenamiento masivo universal) son compatibles con la entrada de audio de USB de UnitiLite. Dichos dispositivos pueden incluir reproductores de música digitales portátiles, smartphones, tabletas, lápices de memoria USB y lectores de tarjetas de memoria. Los dispositivos que no sean USB UMS, como los antiguos reproductores MP3, se pueden conectar a la entrada del panel frontal de UnitiLite mediante un cable de jack estéreo de 3,5 mm desde sus tomas de auriculares.

Nota 2.1: Si no utiliza UnitiLite, pasará a mostrar la hora al cabo de dos minutos. Este tiempo de retardo se puede ajustar a través de los menús de configuración. Si el reloj no se ha configurado, en pantalla aparecerá “Sin hora”.



Nota 2.3: Acceda al Modo de configuración pulsando la tecla configuración (⚙) del mando a distancia. Puede navegar por los menús de configuración mediante las teclas de navegación (▲ ▼ ◀ ▶). Puede seleccionar las opciones que desee pulsando la tecla ok/list. Para salir del Modo configuración, pulse las teclas configuración o exit (salir).

2.5 En caso de utilizar un subwoofer o un amplificador de potencia externo, deberá configurarse la salida del preamplificador de UnitiLite. Vaya al Modo de configuración y seleccione Altavoz y después Amp uso. Seleccione Todas salidas si se va a utilizar tanto el amplificador interno de UnitiLite como un subwoofer o un amplificador externo adicional. Seleccione Externo si se va a utilizar un amplificador de potencia externo en lugar del amplificador de potencia interno de UnitiLite. Seleccione Solo interno si no se va a utilizar ningún subwoofer ni ningún amplificador de potencia externo.

2.6 UnitiLite está configurado de fábrica para conectarse automáticamente a redes domésticas TCP/IP cableadas. No obstante, si su UnitiLite ya ha sido utilizado previamente y su configuración de red ha sido modificada, o si su router requiere unos ajustes distintos de los estándar, tal vez no pueda hacerlo. En este caso, consulte el Manual de referencia.

Si va a utilizar una conexión de red inalámbrica, tendrá que configurar el UnitiLite para que pueda conectarse a la red. Vaya al Modo de configuración y seleccione la opción Configuración de red para configurar los parámetros inalámbricos de UnitiLite.

2.7 Para ajustar el volumen de UnitiLite, puede emplear los botones de volumen del panel frontal o las teclas de volumen del mando.

3. Selección de las entradas

3.1 Puede seleccionar las entradas de UnitiLite pulsando el botón de entrada del panel frontal, las teclas de navegación (▲ ▼) del mando o una de las teclas de selección de entrada del mando.

3.2 Al pulsar una de las teclas de selección de entrada del mando, se seleccionará una entrada única o se desplazará a través de un grupo de entradas. Por ejemplo, si pulsa la tecla radio, se desplazará a través de un grupo que incluirá las entradas FM, DAB e iRadio. Para modificar las asignaciones de las teclas, vaya al Modo de configuración y seleccione Botones del mando.

3.3 Cuando UnitiLite esté conectado a una red de acceso a Internet de alta velocidad, descargará automáticamente una lista de las emisoras de radio disponibles por Internet. Si después se selecciona la entrada iRadio, aparecerá un menú con una lista de todas las emisoras disponibles. Explore la lista y seleccione las emisoras mediante las teclas navegación (▲ ▼ ◀ ▶) y ok/list del mando.

3.4 UnitiLite puede reproducir las emisiones de Spotify® mediante la función Spotify® Connect incorporada en algunas aplicaciones de reproducción de Spotify®. Cuando reciba una emisión de Spotify®, UnitiLite seleccionará de manera automática su entrada de Spotify®. Después de haber establecido la reproducción con Spotify®, se puede controlar a través de la aplicación de Spotify®, la aplicación de Naim, el mando de UnitiLite o los controles del panel frontal.

3.5 UnitiLite puede reproducir transmisiones de audio procedentes de dispositivos debidamente equipados a través de una conexión inalámbrica con Bluetooth. UnitiLite está configurado de manera predeterminada para que se “empareje” con un dispositivo de transmisiones con Bluetooth antes de poder reproducir una transmisión de audio de Bluetooth. Para emparejar UnitiLite con un dispositivo con Bluetooth, seleccione la entrada Bluetooth y pulse la tecla reproducir/pausa (▶||) del mando. UnitiLite pasará a estar disponible para su emparejamiento en el menú de configuración de Bluetooth del dispositivo. Una vez emparejado correctamente con el dispositivo con Bluetooth, UnitiLite estará disponible para las aplicaciones de audio del dispositivo. UnitiLite pasará de manera automática a su entrada de Bluetooth cuando reciba una transmisión de audio por Bluetooth. El menú de configuración de entrada Bluetooth de UnitiLite ofrece opciones de configuración de Bluetooth adicionales, entre ellas, el emparejamiento “abierto”.

3.6 Su UnitiLite puede reproducir transmisiones de audio TIDAL a través de la aplicación de Naim. Cuando reciba una emisión de TIDAL, UnitiLite seleccionará de manera automática su entrada de TIDAL. La reproducción se puede controlar mediante la aplicación de Naim, el mando a distancia o los controles del panel frontal. La transmisión de audio de TIDAL precisa una suscripción a TIDAL.

Nota 2.4: Si selecciona Auto reproducción en el menú de configuración de entrada del CD, la reproducción del CD empezará en cuanto cargue un CD y cierre la bandeja.

Altavoz 1/3	
▶ Amp uso:	Solo interno
Volumen Max.:	100
Balance:	0

Configuración de red 2/5	
Nombre:	Lite-ED68
▶ Inalámbric:	Nessun
Estados:	Sin conexión
DHCP	Si

Nota 3: La aplicación Naim, disponible en iTunes App Store y en Google Play Store, permite controlar de manera inalámbrica la pantalla táctil desde dispositivos iOS y Android.

Internet Radio 3/8	
Estaciones agregadas	
Naim's Choice	
▶ Ubicación	
Género	

Nota 3.4: El nombre de la red predeterminada de UnitiLite (Lite-XXXX) incorpora los últimos cuatro caracteres de la dirección MAC de la unidad. La dirección MAC completa se puede consultar en el menú de la Configuración de red.







Nota 3.5: El nombre de Bluetooth predeterminado de UnitiLite (Lite BT XXXX) incorpora los últimos cuatro caracteres de la dirección MAC de la unidad.

Bluetooth 1/5	
▶ Activo:	Si
Nombre:	Bluetooth
Ajuste de entr.:	0
Detectar:	Lite BT XX..

- 3.7 UnitiLite puede reproducir transmisiones de audio de otros productos de transmisión de Naim conectados a la misma red. Active la entrada multiroom en el menú de configuración de entradas para recibir y reproducir transmisiones de audio multiroom. Seleccione el menú de configuración Zonas para seleccionar los transmisores disponibles para la emisión.
- 3.8 Si hay un dispositivo de almacenamiento USB conectado a la toma USB del panel frontal y se ha seleccionado la entrada USB, su UnitiLite mostrará una estructura de menús y carpetas que refleja el dispositivo. Explore y seleccione el contenido mediante las teclas navegación (▲ ▼ ◀ ▶) y ok/list del mando. Pulse la tecla reproducir/pausa (⏮ ||) del mando para reproducir un archivo o el contenido completo de una carpeta, de un álbum o de una lista de reproducción.
- 3.9 Cuando se seleccione la entrada UPnP™ de UnitiLite, se visualizará una lista de servidores UPnP™ disponibles en la red. Explore y seleccione el contenido del servidor mediante las teclas navegación (▲ ▼ ◀ ▶) y ok/list del mando. Pulse la tecla reproducir/pausa (⏮ ||) del mando para reproducir el elemento seleccionado.
- 3.10 El sintonizador DAB deberá buscar las emisoras antes de poder utilizarlo. Seleccione la entrada DAB y pulse la tecla ok/list del mando para iniciar la búsqueda. Cuando la búsqueda haya finalizado, se reproducirá la primera emisora. Puede seleccionar otras estaciones pulsando las teclas anterior (⏮) o siguiente (⏭) del mando.
- 3.11 Para utilizar el sintonizador de FM, seleccione la entrada FM y pulse las teclas anterior (⏮) o siguiente (⏭) del mando. El sintonizador buscará las emisoras y se detendrá cada vez que se encuentre una (se ofrecerá la posibilidad de guardar la emisora como predeterminada). Para volver a iniciar la búsqueda, pulse de nuevo la tecla anterior (⏮) o siguiente (⏭). Aparecerá información sobre la emisora y se verá un texto en la pantalla en caso de que la emisora lo retransmita.
- 3.12 Se pueden almacenar hasta 40 emisoras de FM, DAB e iRadio como predeterminadas. Para guardar la emisora actual como predeterminada, pulse la tecla store del mando. Si pulsa la tecla preset (predeterminada) del mando, visualizará una lista de las emisoras predeterminadas almacenadas que incluirán los tres modos de sintonización. Explore y seleccione las emisoras predeterminadas mediante las teclas navegación (▲ ▼ ◀ ▶) y ok/list del mando.
- 3.13 Si selecciona las entradas DAB, FM, iRadio e USB, se puede utilizar la tecla info (i) del mando para ver información adicional sobre la entrada o sobre el medio de reproducción actual.

4. Uso del Modo Lista y de la Reproducción controlada

- 4.1 Si pulsa el botón ok/list del panel frontal o la tecla ok/list del mando, UnitiLite pasará al Modo Lista y mostrará una lista de los elementos disponibles para la entrada seleccionada en ese momento.
- 4.2 En el Modo Lista, los botones del panel frontal de UnitiLite y las teclas del mando permiten navegar por las listas. Desplácese hacia arriba y hacia abajo en las listas y seleccione elementos mediante los botones o teclas navegación (▲ ▼ ◀ ▶) y ok/list. Para volver al modo de visualización normal, pulse el botón exit (salir) del panel frontal o la tecla exit del mando. Muchas veces, cuando las listas de componentes son muy largas, pueden utilizarse las teclas numéricas del mando para saltar por la lista en orden alfabético.
- 4.3 Puede seleccionarse un elemento del Modo Lista para reproducirlo navegando hasta el componente y seleccionándolo con ok/list o play. Durante la reproducción desde las entradas CD, USB, Spotify®, UPnP™ o Bluetooth, pueden utilizarse los botones del panel frontal o las teclas de desplazamiento del mando (⏮ ⏪ ⏩ ⏭) para controlar las funciones reproducir/pausa, anterior, siguiente o parar.



Nota 3.9: Los servidores UPnP™ incluyen un software que permite que UnitiLite acceda a y reproduzca su audio almacenado a través de la red. Un servidor UPnP™ puede ser un reproductor con disco duro Naim UnitiServe o un ordenador doméstico. Algunas unidades de Almacenamiento en Red (NAS) también incluyen una aplicación UPnP™. Hay disponibles una serie de aplicaciones de servidores UPnP™ compatibles tanto con el sistema operativo Windows como OS X, si bien la versión 11 de Windows Media™ Player o superiores ya incluye una aplicación de servidor UPnP™.

Nota 4.2: Las excepciones al comportamiento normal del Modo Lista las constituyen la radio FM, Spotify®, Bluetooth, Multiroom y las entradas externas. Cuando se selecciona la entrada FM, al pulsar el botón list o la tecla ok/list se verá una opción de selección mono. Al seleccionar Spotify®, Bluetooth, Multiroom o cualquier entrada externa, el botón de la lista del panel frontal y la tecla ok/list del mando están desactivados.

1. Installazione e collegamento

- 1.1 Posizionare UnitiLite su una superficie idonea e stabile. Assicurarsi che sia ben ventilato.
- 1.2 Verificare che la tensione di rete indicata sul pannello posteriore di UnitiLite sia idonea per il proprio paese. Collegare l'unità alla rete elettrica tramite il cavo in dotazione, ma non accenderla fino a quando non sono stati effettuati tutti gli altri collegamenti.
- 1.3 Identificare l'interruttore "Signal Ground" sul pannello posteriore e selezionare l'opzione Chassis, a meno che UnitiLite non sia collegato a un sistema hi-fi comprendente già un altro componente messo a terra (tutti i lettori CD di Naim, per esempio) o in caso contrario si potrebbe udire un ronzio attraverso gli altoparlanti alla sua accensione.
- 1.4 Collegare i diffusori alle prese dei diffusori su UnitiLite. Assicurarsi che l'orientamento dei poli positivo e negativo su entrambe le estremità del cavo sia lo stesso per entrambi i canali. Il rivenditore Naim potrà fornire i cavi per i diffusori corretti, se necessario.
- 1.5 Per poter utilizzare il sintonizzatore DAB/FM, un'antenna idonea deve essere collegata alla presa dell'antenna DAB/FM.
- 1.6 Se si intende utilizzare un subwoofer o un amplificatore di potenza esterno, collegare il cavo del segnale alla presa di uscita del preamplificatore UnitiLite. Il rivenditore Naim potrà fornire il cavo corretto, se necessario.
- 1.7 Per riprodurre l'audio delle stazioni radio su Internet, un server UPnP™, Spotify® Connect o altre unità streamer di Naim, l'UnitiLite deve essere connesso a Internet tramite un router di rete. Collegare la presa di rete di UnitiLite al router di rete utilizzando un cavo Ethernet o collegare l'antenna Wi-Fi in dotazione alla presa dell'antenna Wi-Fi sul pannello posteriore.
- 1.8 Perché UnitiLite possa riprodurre audio da dispositivi di streaming Bluetooth®, l'antenna Bluetooth in dotazione deve essere collegata alla presa dell'antenna Bluetooth sul pannello posteriore.
- 1.9 Se UnitiLite dovrà riprodurre file audio memorizzati su un dispositivo di memoria USB, collegatelo utilizzando un cavo appropriato se necessario, alla presa USB sul pannello frontale.
- 1.10 Se si desidera utilizzare sorgenti audio esterne con l'UnitiLite, collegarle con i cavi appropriati agli ingressi analogici o digitali sul pannello posteriore.

2. Accensione e operazioni preliminari


- 2.1 Dopo aver effettuato tutti i collegamenti, accendere UnitiLite utilizzando l'interruttore on/off sul pannello posteriore. UnitiLite visualizzerà una schermata di benvenuto; dopodiché selezionare il suo ingresso CD o, se è stato utilizzato in precedenza, l'ultimo ingresso selezionato.
- 2.2 Durante l'installazione iniziale, si consiglia di azionare UnitiLite con il suo telecomando. Utilizzare i tasti di navigazione (▲ ▼) per selezionare gli ingressi o le voci di menu e il tasto ok/list per confermare la selezione. Per tornare a un menu precedente, utilizzare il tasto sinistro (◀).
- 2.3 È possibile cambiare la lingua dell'interfaccia di UnitiLite. Accedere al menu di impostazione e selezionare Lingua (Language).
- 2.4 Per aprire o chiudere il cassetto dei CD, premere il pulsante stop sul pannello frontale o il tasto stop (■) sul telecomando con l'ingresso CD selezionato.

Nota: per la descrizione completa delle procedure di installazione e funzionamento di UnitiLite, vedere il Manuale di riferimento disponibile su: www.naimaudio.com

Nota 1.7 e 1.8: UnitiLite viene fornito sia con un'antenna Wi-Fi sia con un'antenna Bluetooth. Ogni antenna deve essere collegata alla presa dell'antenna corretta sul pannello posteriore. L'antenna Bluetooth è quella più corta fra le due antenne in dotazione.

Nota 1.9: la maggior parte dei dispositivi UMS (Universal Mass Storage) USB è compatibile con l'ingresso audio USB di UnitiLite. Tali dispositivi possono includere lettori di musica digitale portatili, smartphone, tablet, chiavette USB e lettori di schede di memoria. Dispositivi non UMS USB, come i lettori MP3 meno recenti, possono essere collegati all'ingresso del pannello frontale di UnitiLite utilizzando un cavo jack stereo di 3,5 mm collegato alla presa delle cuffie del dispositivo.

Nota 2.1: se UnitiLite non viene utilizzato per due minuti, il display visualizzerà l'ora. Questo tempo di ritardo può essere modificato tramite i menu di impostazione. Se l'orologio non è impostato, il display visualizzerà "Nessuna ora".



Nota 2.3: accedere al menu di impostazione premendo il tasto imposta (⌘) sul telecomando. È possibile spostarsi fra i menu di impostazione utilizzando i tasti di navigazione (▲ ▼ ◀ ▶). Selezionare le opzioni premendo il tasto ok/list. Per lasciare la modalità di impostazione, premere il tasto imposta o il tasto exit.

Nota 2.4: se Riproduzione audio viene selezionato nel menu di impostazione dell'ingresso CD, la riproduzione del CD si avvierà non appena il CD viene caricato e il cassetto chiuso.

2.5 Se si desidera utilizzare un subwoofer o un amplificatore di potenza esterno, l'uscita del preamplificatore UnitiLite deve essere configurata. Accedere al menu di impostazione e selezionare Diffusori e quindi Ampli OK. Selezionare Tutte Uscite se si desidera utilizzare sia l'amplificatore interno di UnitiLite sia un subwoofer o un amplificatore esterno aggiuntivo. Selezionare Esterno se si desidera utilizzare un amplificatore di potenza esterno invece dell'amplificatore di potenza interno di UnitiLite. Selezionare Solo interno se non si desidera utilizzare un subwoofer o un amplificatore di potenza esterno.

2.6 UnitiLite è configurato in fabbrica per la connessione automatica a reti domestiche TCP/IP cablate. Tuttavia, se UnitiLite è stato utilizzato in precedenza e la sua configurazione di rete è stata modificata, o se il router richiede impostazioni particolari, l'apparecchio potrebbe non connettersi. In questo caso, consultare il Manuale di riferimento.

Se si desidera utilizzare una connessione di rete wireless, UnitiLite dovrà essere configurato per la connessione alla rete. Accedere alla modalità di impostazione e selezionare l'opzione Impostazioni rete per configurare le impostazioni wireless di UnitiLite.

2.7 Per regolare il volume di UnitiLite, utilizzare i pulsanti del volume sul pannello frontale oppure i tasti del volume sul telecomando.

3. Selezione degli ingressi

3.1 Gli ingressi di UnitiLite possono essere selezionati premendo il pulsante "input" sul pannello frontale, i tasti di navigazione (▲ ▼) del telecomando o uno dei tasti di selezione degli ingressi del telecomando.

3.2 Premendo uno dei tasti di selezione degli ingressi del telecomando, è possibile selezionare un ingresso singolo o scorrere un gruppo di ingressi. Per esempio, premendo il tasto radio, è possibile scorrere un gruppo di ingressi, fra cui FM, DAB e iRadio. Per modificare le assegnazioni dei tasti, accedere alla modalità di impostazione e selezionare Tasti di selezione.

3.3 Se UnitiLite è collegato a una rete con accesso a Internet ad alta velocità, scaricherà automaticamente un elenco delle stazioni radio su Internet disponibili. Quando poi si seleziona l'ingresso iRadio, viene visualizzato un menu con tutte le stazioni disponibili. Utilizzare i tasti di navigazione (▲ ▼ ◀ ▶) e ok/list per scorrere l'elenco e selezionare le emittenti.

3.4 UnitiLite può riprodurre stream Spotify® tramite la funzione Spotify® Connect incorporata in alcune app di riproduzione di Spotify®. Quando riceve uno stream Spotify®, UnitiLite selezionerà automaticamente l'ingresso Spotify®. Una volta stabilita, la riproduzione Spotify® può essere controllata utilizzando l'app Spotify®, l'app Naim, il telecomando UnitiLite o i comandi sul pannello frontale.

3.5 UnitiLite può riprodurre audio in streaming tramite una connessione wireless Bluetooth da dispositivi di riproduzione adeguatamente equipaggiati. UnitiLite è impostato in fabbrica per richiedere l'"abbinamento" con un dispositivo di streaming Bluetooth prima di poter riprodurre lo stream audio Bluetooth. Per abbinare UnitiLite con un dispositivo Bluetooth, selezionare l'ingresso Bluetooth e premere il tasto di riproduzione/pausa (▶||). UnitiLite sarà disponibile per l'abbinamento nel menu di configurazione del dispositivo Bluetooth. Una volta abbinato con un dispositivo Bluetooth, UnitiLite sarà disponibile per le app audio sul dispositivo. UnitiLite si commuterà automaticamente sul suo ingresso Bluetooth quando riceve uno stream Bluetooth. Il menu di impostazione dell'ingresso Bluetooth di UnitiLite offre ulteriori opzioni di configurazione Bluetooth, tra cui l'abbinamento "aperto".

3.6 Il vostro UnitiLite può riprodurre gli streaming TIDAL tramite la app Naim. Quando riceve uno streaming TIDAL, l'UnitiLite seleziona automaticamente il suo ingresso TIDAL. La riproduzione può essere controllata con la app Naim, il telecomando o il pannello frontale. Per ricevere gli streaming TIDAL è necessario un abbonamento.

Diffusori	1/3
▶ Ampli OK:	Solo interno
Volume max:	100
Bilanciamento:	0

Impostazioni rete	1/5
▶ Nome:	Lite-XXXX
Wireless:	Non usato
Stato:	Non connesso
DHCP:	Sì

Nota 3: l'app Naim, disponibile su iTunes App Store e Google Play Store, consente il controllo tattile wireless da dispositivi iOS e Android.

Radio Internet	3/8
Stazioni aggiunte	
Naim's Choice	
▶ Località	
Genere	

Nota 3.4: il nome di rete predefinito di UnitiLite (Lite-XXXX) incorpora gli ultimi quattro caratteri dell'indirizzo MAC dell'unità. L'indirizzo MAC completo è elencato nel menu "Impostazioni rete".







Bluetooth	1/5
▶ Attivo:	Sì
Nome:	Bluetooth
Regolazione Ingresso:	0
Scoperta:	Lite BT XX..

Nota 3.5: il nome Bluetooth predefinito di UnitiLite (Lite BT XXXX) incorpora gli ultimi quattro caratteri dell'indirizzo MAC dell'unità.

- 3.7 L'UnitiLite può riprodurre e trasmettere gli streaming audio da e ad altri prodotti streaming Naim collegati alla stessa rete. Attivare l'ingresso Multiroom nel menù di impostazione degli ingressi per ricevere e riprodurre gli streaming multiroom. Selezionare il menù di impostazione delle Stanze selezionare gli streaming disponibili per la trasmissione.
- 3.8 Quando un dispositivo di memoria USB è collegato alla presa USB del pannello frontale ed è selezionato l'ingresso USB, UnitiLite visualizzerà un menù con struttura a cartelle che riflette quella del dispositivo. Utilizzare i tasti di navigazione (▲ ▼ ◀ ▶) e ok/list per scorrere i menu e selezionare i contenuti. Premere il tasto di riproduzione/pausa (⏮) per riprodurre un file o l'intero contenuto di una cartella, album o playlist.
- 3.9 Se si seleziona l'ingresso UPnP™ di UnitiLite, viene visualizzato un elenco dei server UPnP™ in rete. Utilizzare i tasti di navigazione (▲ ▼ ◀ ▶) e ok/list per scorrere i server e selezionare i contenuti del server. Premere il tasto di riproduzione/pausa (⏮) del telecomando per riprodurre l'elemento selezionato.
- 3.10 Il sintonizzatore DAB deve cercare le stazioni prima di poter essere utilizzato. Selezionare l'ingresso DAB e premere il tasto ok/list per avviare la ricerca. Al termine della ricerca, la prima stazione verrà riprodotta. Ulteriori stazioni possono essere selezionate premendo i tasti precedente (⏮) o successivo (⏭) del telecomando.
- 3.11 Per utilizzare il sintonizzatore FM, selezionare l'ingresso FM e premere i tasti precedente (⏮) o successivo (⏭) del telecomando. Il sintonizzatore cercherà le stazioni e si fermerà ogni volta che ne trova una (per dare la possibilità di salvare la stazione come preset). Per riavviare la ricerca, premere nuovamente i tasti precedente (⏮) o successivo (⏭). Le informazioni sulla stazione e un testo a scorrimento saranno visualizzati se trasmessi dalla stazione.
- 3.12 Fino a 40 stazioni FM, DAB e iRadio possono essere memorizzate come preset. Per salvare la stazione corrente come preset, premere il tasto store del telecomando. Se si preme il tasto preset del telecomando, verrà visualizzato un elenco dei preset memorizzati per tutte e tre le modalità sintonizzatore. Utilizzare i tasti di navigazione (▲ ▼ ◀ ▶) e ok/list per scorrere i preset e selezionarli.
- 3.13 Quando si selezionano gli ingressi DAB, FM, iRadio, UPnP™ e USB, il tasto delle informazioni (i) del telecomando può essere utilizzato per visualizzare informazioni supplementari sull'ingresso o i contenuti multimediali in riproduzione.

4. Utilizzo della modalità elenco e della modalità di controllo della riproduzione

- 4.1 Se si preme il pulsante ok/list sul pannello frontale o il tasto ok/list del telecomando, UnitiLite si commuterà sulla modalità elenco, visualizzando un elenco degli elementi disponibili per l'ingresso correntemente selezionato.
- 4.2 In modalità elenco, i pulsanti sul pannello frontale e i tasti del telecomando di UnitiLite consentono di navigare negli elenchi. Per scorrere gli elenchi verso l'alto e verso il basso e selezionare le voci, utilizzare i pulsanti e i tasti di navigazione (▲ ▼ ◀ ▶) e ok/list. Per ritornare al display normale, premere il pulsante exit sul pannello frontale o il tasto exit sul telecomando. Se l'elenco è particolarmente lungo, i tasti numerici del telecomando possono essere usati per scorrere l'elenco in ordine alfabetico.
- 4.3 Una voce in un elenco può essere selezionata per la riproduzione selezionandola con il tasto ok/list o il tasto di riproduzione. Durante la riproduzione degli ingressi CD, USB, Spotify®, UPnP™ e Bluetooth, i pulsanti sul pannello frontale o i tasti della meccanica (⏮ ⏪ ⏩ ⏭) del telecomando possono essere utilizzati per controllare le funzioni di riproduzione/pausa, precedente, successivo o di arresto.



Nota 3.9: i server UPnP™ incorporano un software che consente a UnitiLite di accedere e riprodurre i contenuti audio memorizzati in rete. Un server UPnP™ può essere un lettore hard disk Naim UnitiServe o un computer domestico. Alcune unità Network Attached Storage (NAS) incorporano anche un'applicazione UPnP™. Diverse applicazioni server UPnP™ di terzi, compatibili con i sistemi operativi Windows e OS X, sono disponibili; tuttavia, la versione 11 di Windows Media™ Player, o superiore, è dotata di un'applicazione server UPnP™ incorporata.

Nota 4.2: eccezioni al comportamento normale della modalità elenco sono la radio FM, Spotify®, Bluetooth, Multiroom e gli ingressi esterni. Quando l'ingresso FM è selezionato, premere il pulsante list o il tasto ok/list per visualizzare un'opzione di selezione mono. Se gli ingressi Spotify®, Bluetooth, Multiroom o altri ingressi esterni sono selezionati, il pulsante list del pannello frontale e il tasto ok/list del telecomando non hanno alcuna funzione.

1. Instalacja i połączenia

- 1.1 Ustaw UnitiLite na odpowiedniej, stabilnej powierzchni. Upewnij się, że zapewniona jest właściwa wentylacja.
- 1.2 Sprawdź, czy napięcie zasilania podane na tylnym panelu UnitiLite jest zgodne z napięciem sieci energetycznej w Twoim kraju. Podłącz przewód zasilania do gniazdka elektrycznego, ale nie włączaj urządzenia przed podłączeniem pozostałych przewodów.
- 1.3 Znajdź na panelu tylnym przełącznik sygnału masy i ustaw go w położeniu chassis, chyba że UnitiLite jest podłączone do innego systemu hi-fi z własnym uziemieniem (np. dowolny odtwarzacz CD firmy Naim) lub w głośnikach słysząc brzęczenie zasilania po włączeniu urządzenia.
- 1.4 Podłącz głośniki do gniazd głośników UnitiLite. Upewnij się, że polaryzacja (plus/minus) jest taka sama na obu końcach przewodu dla obydwu kanałów. W razie potrzeby, poproś sprzedawcę, u którego zakupiono urządzenie Naim, o odpowiednie przewody.
- 1.5 Aby korzystać z tunera DAB/FM, trzeba najpierw podłączyć odpowiednią antenę do gniazda antenowego DAB/FM.
- 1.6 Jeśli będzie używany subwoofer lub zewnętrzny wzmacniacz mocy, to należy podłączyć jego przewód sygnałowy do wyjścia przedwzmacniacza UnitiLite. W razie potrzeby, poproś sprzedawcę, u którego zakupiono urządzenie Naim, o odpowiedni przewód połączeniowy.
- 1.7 Aby odtwarzać muzykę z internetowych stacji radiowych, serwerów UPnP™, Spotify® Connect lub innych urządzeń strumieniowych Naim, UnitiLite musi mieć połączenie z Internetem za pośrednictwem routera sieciowego. Połącz gniazdo sieciowe UnitiLite routerem sieciowym za pomocą kabla Ethernet albo podłącz dostarczoną w zestawie antenę Wi-Fi do gniazda anteny Wi-Fi na tylnym panelu.
- 1.8 Aby UnitiLite mogło odtwarzać muzykę z urządzeń strumieniujących przez Bluetooth®, trzeba podłączyć dostarczoną w zestawie antenę Bluetooth do gniazda anteny Bluetooth na tylnym panelu.
- 1.9 Jeśli UnitiLite ma odtwarzać pliki zapisane w urządzeniu z wyjściem USB, to należy je podłączyć (za pomocą odpowiedniego przewodu) do gniazda USB na przednim panelu.
- 1.10 W przypadku innych zewnętrznych dźwięków, których chcesz używać z UnitiLite, podłącz je za pomocą odpowiednich przewodów do jednego lub kilku cyfrowych lub analogowych wejść na tylnym panelu.

2. Włączanie i rozpoczęcie działania


- 2.1 Po wykonaniu wszystkich podłączeń można włączyć UnitiLite przy użyciu włącznika on/off znajdującego się na tylnym panelu. Na wyświetlaczu UnitiLite pojawi się ekran powitalny, a następnie zostanie wybrane wejście CD lub ostatnio używane wejście, jeśli urządzenie było już wcześniej włączane.
- 2.2 Do wstępnej konfiguracji UnitiLite najlepiej użyć pilota zdalnego sterowania. Użyj przycisków nawigacyjnych (▲ ▼), aby wybierać wejścia i pozycje menu. Wybór potwierdza się naciskając przycisk ok/list. Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk w lewo (◀).
- 2.3 Język interfejsu użytkownika UnitiLite można zmienić. Przejdź do trybu konfiguracji i wybierz opcję Język (Language).
- 2.4 Aby wysunąć lub wsunąć tackę odtwarzacza CD, naciśnij przycisk stop na przednim panelu lub przycisk stop (■) na pilocie, gdy wybrane jest wejście CD.

Uwaga: Pełne informacje dotyczące instalacji i obsługi UnitiLite można znaleźć w Instrukcji obsługi dostępnej pod adresem: www.naimaudio.com

Uwaga 1.7 i 1.8: UnitiLite jest dostarczane z anteną Wi-Fi i anteną Bluetooth. Każda z tych anten musi być podłączona do właściwego gniazda na tylnym panelu. Antena Bluetooth to krótsza z dwóch anten znajdujących się w zestawie.

Uwaga 1.9: Większość uniwersalnych urządzeń magazynujących (UMS) z wyjściem USB jest zgodna z wejściem audio UnitiLite. Takie urządzenia to między innymi przenośne odtwarzacze muzyczne, smartfony, tablety, pamięci USB czy czytniki kart pamięci. Urządzenia, które nie są zgodne ze standardem UMS, takie jak starsze odtwarzacze MP3, można podłączyć do gniazda 3,5 mm na przednim panelu UnitiLite za pomocą typowego przewodu słuchawek stereo.

Uwaga 2.1: Po dwóch minutach bezczynności UnitiLite przełączy się w tryb wyświetlania czasu. Czas uśpienia można ustawić w menu konfiguracji. Jeśli nie ustawiono zegara, to na wyświetlaczu będzie widoczny napis „No Time” (Brak czasu).



Uwaga 2.3: Aby wejść do trybu konfiguracji, naciśnij przycisk konfiguracji (⚙) na pilocie. W menu konfiguracji można poruszać się używając przycisków nawigacyjnych (▲ ▼ ◀ ▶). Wybór potwierdza się naciskając przycisk ok/list. Aby opuścić tryb konfiguracji, naciśnij przycisk konfiguracji lub przycisk exit.

- 2.5 Jeśli chcemy używać subwoofera lub zewnętrznego wzmacniacza mocy, to trzeba skonfigurować wyjście przedwzmacniacza UnitiLite. Wejdź do trybu konfiguracji, a następnie wybierz kolejno opcje Speakers (Głośniki) i Amp Used (Używany wzmacniacz). Wybierz opcję All Outputs (Wszystkie wyjścia), jeśli ma być używany zarówno wewnętrzny wzmacniacz UnitiLite jak i subwoofer lub dodatkowy wzmacniacz zewnętrzny. Wybierz opcję External (Zewnętrzny), jeśli zamiast wewnętrznego wzmacniacza UnitiLite ma być używany wzmacniacz zewnętrzny. Wybierz Internal Only (Tylko wewnętrzny), jeśli nie będzie używany, ani subwoofer, ani wzmacniacz zewnętrzny.
- 2.6 UnitiLite jest fabrycznie skonfigurowane w ten sposób, aby automatycznie łączyć się z przewodową domową siecią TCP/IP. Jeśli jednak, UnitiLite było już wcześniej używane i jego konfiguracja sieciowa została zmieniona lub Twój router wymaga niestandardowych ustawień, to automatyczne połączenie z siecią może się nie udać. W takim przypadku poszukaj potrzebnych informacji w Instrukcji obsługi.

Jeśli korzystasz z sieci bezprzewodowej, to UnitiLite wymaga skonfigurowania, aby się z nią połączyć. W trybie konfiguracji wybierz opcję Network Settings (Ustawienia sieci), aby zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej UnitiLite.

- 2.7 Do regulacji głośności UnitiLite służą przyciski głośności na przednim panelu oraz na pilocie.

3. Wybór wejścia

- 3.1 Wejście UnitiLite można wybrać naciskając przycisk input na przednim panelu, przyciski nawigacyjne (▲ ▼) lub odpowiedni przycisk wyboru wejścia na pilocie.
- 3.2 Naciśnięcie jednego z przycisków wyboru wejścia na pilocie powoduje, albo wybranie pojedynczego wejścia, albo pozwala przełączać grupę kilku wejść. Na przykład naciskając przycisk radio można przełączać wejścia FM, DAB i iRadio. Aby zmienić przypisania przycisków, wejdź do trybu konfiguracji i wybierz opcję Handset Buttons (Przyciski na pilocie).
- 3.3 Po podłączeniu UnitiLite do sieci z dostępem do szybkiego Internetu urządzenie automatycznie pobierze listę dostępnych internetowych stacji radiowych. Po wybraniu wejścia iRadio pojawi się lista wszystkich dostępnych stacji radiowych. Użyj przycisków nawigacyjnych (▲ ▼ ◀ ▶) oraz przycisku ok/list na pilocie, aby wybrać i zatwierdzić stację.
- 3.4 UnitiLite może odtwarzać strumień Spotify® poprzez funkcję Spotify® Connect dostępną w niektórych aplikacjach odtwarzaczy Spotify®. Po wykryciu strumienia Spotify® UnitiLite automatycznie przełączy się na wejście Spotify®. Po rozpoczęciu odtwarzania Spotify® można nim sterować za pomocą aplikacji Spotify®, aplikacji Naim, pilota lub elementów sterujących na przednim panelu.
- 3.5 UnitiLite może odtwarzać strumień audio przesyłane bezprzewodowo za pomocą Bluetooth z odpowiednio wyposażonego urządzenia odtwarzającego. Domyślna konfiguracja UnitiLite wymaga „sparowania” z urządzeniem Bluetooth przed rozpoczęciem odtwarzania strumienia Bluetooth audio. Aby sparować z urządzeniem Bluetooth, wybierz wejście Bluetooth i naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy (▶||) na pilocie. UnitiLite będzie widoczne jako dostępne do sparowania w menu konfiguracji Bluetooth urządzenia. Po sparowaniu z urządzeniem Bluetooth UnitiLite będzie dostępne dla aplikacji audio na urządzeniu. UnitiLite automatycznie przełącza się na wejście Bluetooth po wykryciu strumienia Bluetooth. Menu konfiguracji wejścia Bluetooth UnitiLite zawiera dodatkowe opcje ustawień, w tym opcję „otwartego” parowania.
- 3.6 UnitiLite może odtwarzać strumień TIDAL przez aplikację Naim. Po wykryciu strumienia TIDAL UnitiLite automatycznie przełączy się na wejście TIDAL. Odtwarzaniem można sterować za pomocą aplikacji Naim, pilota lub elementów sterujących na panelu przednim. Odtwarzanie strumieniowe TIDAL wymaga subskrypcji TIDAL.

Uwaga 2.4: Jeśli w menu konfiguracji wejścia CD wybrano opcję Auto Play (Automatyczne odtwarzanie), to po włożeniu płyty CD i wsunięciu tacki, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Speakers	1/3
▶ Amp Used:	Internal Only
Max. Volume:	100
Balance:	0

Network Settings	1/5
▶ Name:	Lite-XXXX
Wireless:	Not Used
Status:	Not Connected
DHCP:	Yes

Uwaga 3: Aplikacja Naim dostępna, w sklepie iTunes App Store oraz Google Play Store, umożliwia bezprzewodowe, dotykowe sterowanie z urządzeń z systemem iOS lub Android.

Internet Radio	3/8
Added stations	
Naim's Choice	
▶ Location	
Genre	

Uwaga 3.4: Domyślna nazwa sieciowa UnitiLite to „Lite-XXXX”, gdzie litery X oznaczają cztery ostatnie znaki adresu MAC urządzenia. Pełny adres MAC jest widoczny w menu Network Settings (Ustawienia sieci).






Bluetooth	1/5
▶ Enabled:	Yes
Name:	Bluetooth
Input Trim:	0
Discovery:	Lite BT XX..

Uwaga 3.5: Domyślna nazwa BlueTooth UnitiLite to „Lite BT XXXX”, gdzie litery X oznaczają cztery ostatnie znaki adresu MAC urządzenia.

- 3.7 UnitiLite może odtwarzać i przysyłać strumień audio odpowiednio z lub do innych urządzeń Naim podłączonych do tej samej sieci. Aby odbierać i odtwarzać strumień audio w kilku pomieszczeniach, wybierz wejście Multiroom w menu konfiguracyjnym Inputs (Wejścia). Przejdź do menu konfiguracyjnego Rooms (Pomieszczenia), aby wybrać dostępne strumienie do przesyłania.
- 3.8 Po podłączeniu urządzenia do gniazda USB na przednim panelu zostanie wybrane wejście USB i na wyświetlaczu UnitiLite pojawi się struktura menu odzwierciedlająca zawartość zapisaną w pamięci urządzenia. Użyj przycisków nawigacyjnych (▲ ▼ ◀ ▶) oraz przycisku ok/list na pilocie, aby przewijać i wybierać foldery i utwory. Naciśnij przycisk odtworzenia/pauzy (⏮) na pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie utworu, zawartości całego folderu, albumu albo listy odtwarzania.
- 3.9 Po wybraniu wejścia UnitiLite UPnP™ na wyświetlaczu pojawi się lista dostępnych w sieci serwerów UPnP™. Użyj przycisków nawigacyjnych (▲ ▼ ◀ ▶) oraz przycisku ok/list na pilocie, aby przeglądać i wybierać zawartość dostępną na serwerze. Naciśnij przycisk odtworzenia/pauzy (⏮) na pilocie, aby odtworzyć wybraną pozycję.
- 3.10 Przy pierwszym użyciu tuner DAB musi wyszukać dostępne stacje radiowe. Wybierz wejście DAB i naciśnij przycisk ok/list na pilocie, aby rozpocząć wyszukiwanie. Po zakończeniu wyszukiwania rozpocznie się odtwarzanie pierwszej ze znalezionych stacji. Inne stacje można wybierać za pomocą przycisków poprzedni (⏮) i następny (⏭) na pilocie.
- 3.11 Aby użyć tunera FM, wybierz wejście FM i naciśnij przycisk poprzedni (⏮) i następny (⏭) na pilocie. Tuner rozpocznie wyszukiwanie, zatrzymując na każdej znalezionej stacji (co umożliwia jej zaprogramowanie). Aby wznowić wyszukiwanie, naciśnij przycisk poprzedni (⏮) i następny (⏭). Nazwa stacji oraz dodatkowe informacje w formie przewijanego tekstu będą wyświetlane, jeśli są emitowane przez stację.
- 3.12 Można zaprogramować do 40 stacji FM, DAB i iRadio. Aby dodać bieżącą stację do listy zaprogramowanych, naciśnij przycisk store na pilocie. Naciśnięcie przycisku preset na pilocie spowoduje wyświetlenie listy zaprogramowanych stacji dla wszystkich trzech trybów tunera. Użyj przycisków nawigacyjnych (▲ ▼ ◀ ▶) oraz przycisku ok/list na pilocie, aby przeglądać i wybierać zaprogramowane stacje.
- 3.13 Po wybraniu wejścia DAB, FM, iRadio, UPnP™ lub USB można użyć przycisku info (i) na pilocie, aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące wejścia lub odtwarzanej stacji, utworu bądź pliku.

4. Korzystanie z trybu listy i sterowanie odtwarzaniem

- 4.1 Naciśnięcie przycisku ok/list na pilocie lub przednim panelu przełącza UnitiLite w tryb listy, w którym wyświetlana jest lista dostępnych pozycji dla wybranego w danym momencie wejścia.
- 4.2 W trybie listy przyciski na przednim panelu UnitiLite i pilocie umożliwiają poruszanie się po liście i wybieranie pozycji. Aby przewijać listę w górę i w dół, użyj przycisków nawigacyjnych (▲ ▼ ◀ ▶). W celu wybrania pozycji naciśnij przycisk ok/list. Aby powrócić do normalnego trybu wyświetlania, naciśnij przycisk exit na przednim panelu lub na pilocie. W przypadku długich list można użyć przycisków numerycznych na pilocie, aby szybko przeszukiwać listę alfabetycznie.
- 4.3 Aby rozpocząć odtwarzanie pozycji w trybie listy, trzeba znaleźć odpowiednią pozycję na liście i nacisnąć przycisk ok/list. Podczas odtwarzania z wejść CD, USB, Spotify®, UPnP™ i Bluetooth można używać przycisków na przednim panelu lub przycisków sterowania odtwarzaniem (⏮ ⏪ ⏩ ⏭) na pilocie, aby sterować funkcjami odtwarzania/pauzy, następnego i poprzedniego utworu oraz zatrzymania.



Uwaga 3.9: Serwery UPnP™ wykorzystują oprogramowanie, które zapewnia UnitiLite dostęp i odtwarzanie zapisanej na nich zawartości audio. Serwerem UPnP™ może być odtwarzacz z dyskiem twardym Naim UnitiServe lub komputer domowy. Niektóre sieciowe serwery dyskowe (NAS) również mają funkcjonalność serwera UPnP™. Dostępnych jest dużo różnych aplikacji serwerów UPnP™ zgodnych z systemami operacyjnymi Windows i OS X. Program Windows Media™ Player w wersji 11 i nowszych również zawiera wbudowaną aplikację serwera UPnP™.

Uwaga 4.2: Tryb listy działa nieco inaczej w przypadku wejść radia FM, Spotify®, Bluetooth, Multiroom i wejść zewnętrznych. Po wybraniu wejścia FM naciśnięcie przycisku list lub ok/list pojawi się opcja wyboru dźwięku monofonicznego. W przypadku wejść Spotify®, Bluetooth, Multiroom i wejść zewnętrznych przycisk list na przednim panelu oraz przycisk ok/list na pilocie są nieaktywne.

1. Установка и подключение

- 1.1 Установите UnitiLite на устойчивой, подходящей для установки поверхности. Убедитесь в том, что устройство установлено в хорошо проветриваемом месте.
- 1.2 Проверьте, чтобы сетевое напряжение, указанное на задней панели UnitiLite, соответствовало напряжению, рекомендованному в вашей стране. Подключите устройство к сетевому питанию с помощью поставленного в комплекте кабеля, но не включайте устройство до тех пор, пока не будут подключены все соединения.
- 1.3 Найдите на задней панели Переключатель сигнального заземления и выберите опцию chassis (заземление на шасси) за исключением случаев, когда UnitiLite подключен к системе hi-fi с другим заземленным компонентом (например, все CD-плееры Naim), или если при включении устройства из динамиков раздается шум от сети.
- 1.4 Подключите динамики в разъемы для динамиков UnitiLite. Проверьте, чтобы расположение положительных и отрицательных концов кабелей на разъемах было одинаковым для обоих каналов. В случае необходимости соответствующие кабели для динамиков можно приобрести у торгового представителя компании Naim.
- 1.5 Для использования тюнера DAB/FM необходимо подключить соответствующую антенну в антенное гнездо DAB/FM.
- 1.6 При использовании сабвуфера или усилителя с внешним источником питания подключите сигнальный кабель в выходной разъем предусилителя UnitiLite. В случае необходимости соответствующий кабель можно приобрести у торгового представителя компании Naim.
- 1.7 Для воспроизведения аудио с интернет-радиостанций, серверов UPnP™, через Spotify® Connect или другие стримеры Naim необходимо подключить UnitiLite к Интернету через сетевой маршрутизатор. Вы можете либо подключить сетевой разъем UnitiLite к сетевому маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet, либо подключить поставленную в комплекте с устройством антенну Wi-Fi к антенному гнезду Wi-Fi на задней панели.
- 1.8 Для воспроизведения аудио устройством UnitiLite со стримеров Bluetooth® поставляемая в комплекте антенна Bluetooth должна быть подключена к антенному гнезду Bluetooth на задней панели.
- 1.9 Если вы хотите, чтобы UnitiLite проигрывал аудиофайлы, хранящиеся на USB-носителе, подключите устройство к USB-разъему на передней панели с помощью соответствующего кабеля, если это требуется.
- 1.10 Если вы планируете использовать внешние аудиоисточники с устройством UnitiLite, подключите их с помощью специальных кабелей к одному или нескольким аналоговым или цифровым выходам на задней панели.

2. Включение устройства и начало работы


- 2.1 После подключения всех соединений включите устройство UnitiLite с помощью переключателя on/off (вкл./выкл.) на задней панели. На дисплее UnitiLite отобразится окно приветствия, после этого выберите вход CD или, если он использовался ранее, последний выбранный вход.
- 2.2 Для первоначальной настройки UnitiLite рекомендуется использовать пульт дистанционного управления. С помощью кнопок навигации (▲ ▼) выберите входы и пункты меню. Подтвердите выбор нажатием на кнопку ok/list. Для возврата к предыдущему меню используйте левую (◀) кнопку.
- 2.3 Вы можете изменить язык интерфейса UnitiLite. Войдите в режим настройки и выберите язык (Language).

Примечание: Полная информация о настройке и работе с устройством UnitiLite содержится в справочном руководстве, доступном на сайте: www.naimaudio.com

Примечание 1.7 & 1.8: UnitiLite поставляется в комплекте с антеннами Wi-Fi и Bluetooth. Каждая антенна должна быть подключена в соответствующее антенное гнездо на задней панели. Из двух антенн Bluetooth-антенна имеет меньшую длину.

Примечание 1.9: Большинство USB-устройств типа UMS (универсальный накопитель данных) совместимы с USB-аудиовходом UnitiLite. К таким устройствам относятся портативные цифровые музыкальные проигрыватели, смартфоны, планшетные ПК, USB-карты памяти и устройства для чтения карт памяти. USB-устройства другого типа (не UMS), например прошлые версии MP3-проигрывателей, можно подключить к входу на передней панели UnitiLite с помощью стереокабеля Jack 3,5 мм из разъемов для наушников.

Примечание 2.1: Если устройство UnitiLite не используется в течение двух минут, оно переключается в режим отображения времени. Время перехода в режим ожидания можно настроить в меню настройки. Если часы не настроены, на дисплее появится надпись «Нет вр».



Примечание 2.3: Войдите в режим настройки, нажав клавишу настр (🔧) на пульте. Переходите к разным меню настройки с помощью кнопок навигации (▲ ▼ ◀ ▶). Выберите опции, нажав на кнопку ok/list. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку настр или exit (выход).

- 2.4 Чтобы открыть или закрыть лоток CD, нажмите кнопку stop (стоп) на передней панели или кнопку стоп (■) на пульте дистанционного управления при выбранном входе CD.
- 2.5 При использовании сабвуфера или усилителя с внешним источником питания необходимо настроить выход предусилителя UnitiLite. Войдите в режим настройки и выберите опцию Гр.говор, затем нажмите Исп.усил.. Выберите опцию Все выходы, если планируется использовать внутренний усилитель UnitiLite с сабвуфером или дополнительным внешним усилителем. Выберите опцию Наружный, если планируется использовать внешний усилитель вместо внутреннего усилителя UnitiLite. Выберите опцию Только внутр, если не планируется использовать сабвуфер или усилитель с внешним источником питания.
- 2.6 При поставке UnitiLite автоматически настроен на подключение к проводным домашним сетям по протоколу TCP/IP. Однако если UnitiLite использовался ранее, и настройки сети были изменены, или маршрутизатор запрашивает нестандартные настройки, устройство может не подключиться автоматически. В таком случае прочтите справочное руководство.

При использовании беспроводного сетевого подключения потребуется настроить UnitiLite для подключения к сети. Войдите в режим настройки и выберите опцию Параметры сети для настройки беспроводного подключения UnitiLite.

- 2.7 Для настройки громкости UnitiLite используйте кнопки управления громкостью на передней панели или на пульте управления.

3. Выбор входов

- 3.1 Вы можете выбрать входы UnitiLite, нажав на кнопку входа на передней панели, кнопки навигации (▲ ▼) на пульте управления или одну из кнопок выбора входа на пульте управления.
- 3.2 Нажав на одну из кнопок выбора входа на пульте управления, вы сможете выбрать определенный вход или просмотреть всю группу входов. Например, при нажатии кнопки Радио вы сможете просмотреть группу входов FM, DAB и iRadio. Для изменения назначения кнопок войдите в режим настройки и выберите опцию Кн. пульта.
- 3.3 При подключении UnitiLite к сети с высокоскоростным доступом к Интернету устройство автоматически загрузит список доступных интернет-радиостанций. Если после этого вы выберете вход iRadio, отобразится меню со списками всех доступных станций. Для загрузки списка и выбора станций используйте кнопки навигации (▲ ▼) и кнопку ok/list.
- 3.4 UnitiLite может воспроизводить потоковое вещание Spotify® через систему Spotify® Connect, встроенную в некоторые приложения проигрывателя Spotify®. После приема потока Spotify® UnitiLite автоматически выбирает вход Spotify®. После подключения звуковоспроизводящего устройства Spotify® управление им осуществляется с помощью приложения Spotify®, приложения Naim или кнопок управления на пульте управления или передней панели UnitiLite.
- 3.5 UnitiLite может воспроизводить аудиопотоки через беспроводное подключение Bluetooth со звуковоспроизводящих устройств, имеющих соответствующую функцию. Устройство UnitiLite по умолчанию настроено на запрос «сопряжения» со стримерами Bluetooth перед воспроизведением аудиопотока Bluetooth. Для сопряжения UnitiLite с Bluetooth-устройством выберите вход Bluetooth и нажмите кнопку воспр./пауза (⏮) на пульте управления. UnitiLite станет активным для сопряжения в меню настройки Bluetooth-устройства. После успешной настройки сопряжения с Bluetooth-устройством UnitiLite сможет использовать аудиоприложения на устройстве. При приеме потока Bluetooth UnitiLite автоматически переключается на вход Bluetooth. В меню настройки входа Bluetooth UnitiLite представлены дальнейшие параметры конфигурации Bluetooth, в том числе «открытое» сопряжение.
- 3.6 UnitiLite может поддерживать потоковое воспроизведение музыки с сервиса TIDAL через приложение Naim. Если поток приходит с сервиса TIDAL, UnitiLite автоматически переключается на вход TIDAL. Вы можете контролировать воспроизведение с помощью приложения Naim, пульта управления или передней панели управления. Для потокового воспроизведения с сервиса TIDAL необходима подписка на TIDAL.

Примечание 2.4: Если в меню настройки входа CD выбрана опция Автовоспр., устройство начнет проигрывать CD сразу после загрузки CD-диска и закрытия лотка для дисков.

Гр.говор	1/3
► Исп.усил:	Только внутр
Макс громк:	100
Баланс:	0

Параметры сети	1/5
Имя:	Lite-C135
► Беспров:	Не исп
Статус:	Не подключен
DHCP:	Да

Примечание 3: Приложение Naim, которое можно скачать в iTunes App Store и Google Play Store, позволяет осуществлять беспроводное управление с устройств iOS и Android с сенсорными экранами.

Интернет-радио	2/8
Добавл станц	
► Naim's Choice	
Местополож	
Жанр	

Примечание 3.4: Установленное по умолчанию имя сети UnitiLite (Lite-XXXX) содержит последние четыре символа MAC-адреса устройства. Полный MAC-адрес указан в меню настройки сети.







Bluetooth	1/5
► Вкл:	Да
Имя:	Bluetooth
Подстр. вх:	0
Обнаружение:	Lite BT X.

Примечание 3.5: Установленное по умолчанию имя Bluetooth UnitiLite (Lite BT XXXX) содержит последние четыре символа MAC-адреса устройства.

- 3.7 UnitiLite может проигрывать аудиопотоки с других продуктов Naim, а также транслировать на них, при условии, что они подключены к одной сети. Для получения и воспроизведения мультимедийных потоков активируйте вход Мультирум в меню настройки Входы. Выберите меню настройки Комнаты, чтобы задать доступные для мультирум-вещания источники.
- 3.8 При подключении USB-накопителя к USB-разъему на передней панели и выборе входа USB на дисплее UnitiLite отобразится структура меню подключенного устройства. Для загрузки и выбора содержания используйте кнопки навигации (▲ ▼ ◀ ▶) и кнопку ok/list на пульте управления. Чтобы воспроизвести файл или все содержимое папки, альбома или плей-листа, нажмите кнопку play/pause (▶||) на пульте управления.
- 3.9 При выборе UPnP™-входа UnitiLite отобразится список доступных серверов UPnP™ в сети. Для загрузки и выбора содержания сервера используйте кнопки навигации (▲ ▼ ◀ ▶) и кнопку ok/list на пульте управления. Для воспроизведения файлов с выбранного сервера нажмите кнопку play/pause (▶||) на пульте управления.
- 3.10 Перед использованием тюнера DAB должен завершить поиск станций. Выберите вход DAB и нажмите кнопку ok/list на пульте управления, чтобы начать поиск. После завершения поиска первая станция будет проигрываться автоматически. Вы можете выбрать другие станции, нажав на кнопки назад (◀) или вперед (▶) на пульте управления.
- 3.11 Для использования тюнера FM выберите вход FM и нажмите на кнопки назад (◀) или вперед (▶) на пульте управления. Тюнер будет осуществлять поиск станций. Поиск останавливается каждый раз при обнаружении станции (предоставляя возможность сохранить станцию как предустановленную). Для возобновления поиска повторно нажмите кнопку назад (◀) или вперед (▶). Информация о станции и текст прокрутки отобразятся на дисплее, если станция передает такую информацию.
- 3.12 Вы можете сохранить до 40 FM-, DAB- и iRadio-станций как предустановленные станции. Чтобы сохранить выбранную в настоящий момент станцию как предустановленную, нажмите кнопку store (сохранить) на пульте управления. При нажатии кнопки preset (предус) на пульте управления отобразится список сохраненных станций в трех режимах тюнера. Для загрузки и выбора предустановленных станций используйте кнопки навигации (▲ ▼ ◀ ▶) и кнопку ok/list на пульте управления.
- 3.13 При выборе входов DAB, FM, iRadio, UPnP™ и USB кнопка info (i) на пульте управления выводит на дисплей дополнительную информацию о входе или воспроизводимых в настоящий момент данных мультимедиа.

4. Использование опций Режим списка и Управление воспроизведением

- 4.1 При нажатии на кнопку ok/list на передней панели или кнопку ok/list на пульте управления UnitiLite перейдет в режим списка. На дисплее отобразится список доступных элементов для выбранного входа.
- 4.2 В режиме списка кнопки на передней панели UnitiLite и кнопки пульта управления отвечают за навигацию по списку. Для прокрутки списков вверх и вниз и выбора элементов используйте кнопки или клавиши навигации (▲ ▼ ◀ ▶) и кнопку ok/list. Для возврата к стандартному экрану нажмите кнопку exit (выход) на передней панели или кнопку exit (выход) на пульте управления. Во многих списках с большим количеством элементов для перехода к элементам списка в алфавитном порядке могут использоваться цифровые клавиши.
- 4.3 В режиме списка вы можете выбрать элемент, который хотите воспроизвести, с помощью кнопок навигации, а затем подтвердить выбор, нажав кнопку ok/list или play (воспр.). При воспроизведении аудио со входов CD, USB, Spotify®, UPnP™ и Bluetooth вы можете использовать кнопки на передней панели или кнопки команд (▶|| ◀▶ ■) на пульте для управления такими функциями, как воспроизведение/пауза, переход назад, вперед или остановка.



Примечание 3.9: Серверы UPnP™ имеют встроенное программное обеспечение, позволяющее UnitiLite подключаться и воспроизводить сохраненное аудио через сеть. Сервером UPnP™ может служить плеер с жестким диском UnitiServe производства Naim или домашний компьютер. Некоторые устройства NAS (сетевое хранилище) также поддерживают протоколы UPnP™. Существует множество серверных приложений UPnP™ других разработчиков, совместимых с операционными системами Windows и OS X. Также проигрыватель Windows Media™ 11 или более поздних версий имеет встроенное серверное приложение UPnP™.

Примечание 4.2: Режим списка не доступен или его стандартные функции ограничены при использовании входов FM-радио, Spotify®, Bluetooth, Multiroom и других внешних входов. Если выбран вход FM, при нажатии кнопки list (список) или ok/list (ок/список) отобразится только одна опция выбора. Если выбраны входы Spotify®, Bluetooth, Multiroom или другие внешние входы, кнопка списка на передней панели и кнопка ok/list (ок/список) не будут функционировать.

1. 安装和连接

- 1.1 将 UnitiLite 放置在适当、平稳的表面。确保通风良好。
- 1.2 检查 UnitiLite 后面板上规定的电源电压是否适用于您所在的国家/地区。使用随附的缆线连接到电源，但在完成所有其他连接后才开启。
- 1.3 找到后面板“信号接地开关”，并选择 chassis（机箱）选项，除非 UnitiLite 已连接到包括其他接地源组件（例如，所有的 Naim CD 播放器）的 hi-fi 系统，或在开启时通过扬声器能听见电源产生的“嗡嗡”声。
- 1.4 将扬声器连接到 UnitiLite 扬声器接口。确保两个声道缆线两端正负极一致。Naim 零售商可以供应相关扬声器缆线（如有需要）。
- 1.5 要使用 DAB/FM 调谐器，必须将适当的天线连接到 DAB/FM 天线接口。
- 1.6 如果使用重低音扬声器或外部功率放大器，请将其信号线连接到 UnitiLite 前置放大器输出接口。Naim 零售商可以供应相关缆线（如有需要）。
- 1.7 要播放来自互联网无线电台、UPnP™ 服务器、Spotify® Connect 或其他 Naim 串流装置的音频，UnitiLite 必须通过路由器连接到互联网。可以使用以太网缆线连接 UnitiLite 网络接口和路由器，或者将随附的 Wi-Fi 天线连接到后面板 Wi-Fi 天线接口。
- 1.8 要通过 UnitiLite 播放来自 Bluetooth®（蓝牙）串流装置的音频，必须将随附的蓝牙天线连接到后面板的蓝牙天线接口。
- 1.9 如果您需用UnitiLite播放存储在USB装置上的音频文件，请用合适的导线（必要时）将设备连接到前面板USB插座。
- 1.10 要将 UnitiLite 与外部音频源结合使用，请使用相应的缆线将其连接到后面板上的一个或多个模拟或数字输入端。

2. 开启与使用入门


- 2.1 完成所有连接后，使用后面板上的 on/off（开/关）开关开启 UnitiLite。UnitiLite 会显示欢迎画面并选择其 CD 输入。如果先前已使用，则会选择上次的输入。
- 2.2 出于初始设置目的，最好使用遥控来控制 UnitiLite。使用“导航键”（▲▼）选择输入或菜单项；使用 ok/list（确定/列表）键确认选择。要返回上一个菜单，请使用“向左键”（◀）。
- 2.3 UnitiLite 界面语言可以更改。进入“设置模式”并选择“语言”（Language）。
- 2.4 要打开或关闭 CD 托盘，在选定 CD 输入的情况下，按前面板上的 stop（停止）按钮或遥控上的 stop（停止）键（■）。

备注: 完整的 UnitiLite 安装和操作信息，请见《参考手册》。手册可从以下网站获取：www.naimaudio.com

备注 1.7 和 1.8: UnitiLite 随附 Wi-Fi 和蓝牙天线。每个天线都必须安装到后面板正确的天线接口。蓝牙天线是二者中较短的。

备注 1.9: 大多数 UMS（通用大容量存储）USB 装置都与 UnitiLite USB 音频输入兼容。此类装置可能包括便携式数字音乐播放器、智能手机、平板电脑、USB 记忆棒以及内存卡读卡器。非 UMS USB 装置，例如较早的 MP3 播放器，可以使用 3.5mm 立体声插孔缆线从其耳机插孔连接到 UnitiLite 前面板输入端。

备注 2.1: 如果 UnitiLite 闲置不用，它会在两分钟后切换至时间显示。可以从设置菜单调节此延迟时间。如果未设置时钟，它会显示“无时间”。



备注 2.3: 按遥控上的“设置键”（），进入“设置模式”。使用“导航键”（▲▼◀▶）在菜单中导航。按 ok/list（确定/列表）键选择选项。要离开设置模式，按“设置键”或 exit（退出）键。

2.5 如果使用重低音扬声器或外部功率放大器，必须配置 UnitiLite 前置放大器输出。进入设置模式并选择“扬声器”，然后选择“放大器已用”。如果使用 UnitiLite 内部放大器和重低音扬声器或其他外部放大器，请选择“所有输出”。如果使用外部功率放大器代替 UnitiLite 内部功率放大器，请选择“外置放大器”。如果未使用重低音扬声器或外部功率放大器，请选择“仅用内部放大器”。

2.6 UnitiLite 在发货时配置为自动连接到有线 TCP/IP 家用网络。但是，如果先前已使用 UnitiLite 且其网络配置已发生更改，或路由器需要非标准设置，则可能无法做到这一点。如果发生这种情况，请参阅《参考手册》。

如果使用无线网络连接，需要对 UnitiLite 进行连接配置。进入设置模式并选择“网络设置”选项以配置 UnitiLite 无线设置。

2.7 要调节 UnitiLite 音量，请使用前面板音量按钮或遥控上的音量键。

3. 选择输入

3.1 可按前面板上的输入按钮、遥控上的“导航键”（▲▼）或其中一个输入选择键来选择 UnitiLite 输入。

3.2 按其中一个输入选择键可选择单一输入或在一组输入中滚动。例如，按 radio（广播）键可在由 FM、DAB 和 iRadio 输入组成的组中滚动。要修改键分配，请进入设置模式并选择“遥控器按键”。

3.3 当 UnitiLite 已连接到高速网络后，会自动下载可用互联网电台列表。后续选择 iRadio 输入后，将会显示一个菜单，列出所有可用的电台。使用遥控上的“导航键”（▲▼◀）和 `ok/list` 键浏览列表并选择电台。

3.4 UnitiLite 可通过具备 Spotify® Connect 功能的 Spotify® 播放器应用播放 Spotify® 流媒体文件。当收到 Spotify® 流媒体时，UnitiLite 会自动选择其 Spotify® 输入。建立 Spotify® 播放后，可通过 Spotify® 应用程序、Naim 应用程序、UnitiLite 遥控或前面板上的按钮来控制。

3.5 UnitiLite 可以通过蓝牙无线连接播放来自正确配置的播放装置上的音频流。UnitiLite 默认配置为需要与蓝牙串流装置“配对”，然后才能播放蓝牙音频流。要将 UnitiLite 与蓝牙装置配对，请选择蓝牙输入并按遥控上的 **播放/暂停** 键（▶||）。UnitiLite 将会出现在蓝牙装置的设置菜单中，以供配对。与蓝牙装置成功配对后，UnitiLite 可用于装置上的音频应用程序。在收到蓝牙流媒体时，UnitiLite 会自动切换到其蓝牙输入。UnitiLite “蓝牙”输入设置菜单提供更多蓝牙配置选项，包括“启用”配对。



3.6 UnitiLite能通过Naim应用来播放TIDAL流。当收到TIDAL流UnitiLite会自动选择TIDAL输入。通过Naim应用、遥控器或前面板按键可以控制播放。TIDAL流要求TIDAL的订购。

3.7 UnitiLite能播放连接到相同网络的其他Naim流产品的音频流。激活在输入设置菜单的多房间输入，使其收到并播放多房间流。选择房间设置菜单并为广播选择可用的流。


3.8 将USB存储装置连接至前面板USB插座并选择USB输入后，您的UnitiLite将显示一个关于该存储装置的菜单。使用遥控上的“导航”（▲▼◀）键和 `ok/list` 键浏览列表并选择内容。按遥控上的 **播放/暂停** 键（▶||）播放文件夹、专辑或播放列表中的一个文件或全部内容。

3.9 选择 UnitiLite UPnP™ 输入后，网络中可用的 UPnP™ 服务器列表即会显示。使用遥控上的“导航”（▲▼◀）键和 `ok/list` 键浏览列表并选择服务器内容。按遥控上的 **播放/暂停** 键（▶||）播放所选条目。

备注 2.4: 如果在 CD 输入设置菜单中选择“自动播放”，放入 CD 并关闭托盘后，便会开始播放 CD。




备注 3: iTunes App Store 和 Google Play 商店提供 Naim 应用程序，可在 iOS 和 Android 装置上实现无线触摸屏控制。



备注 3.4: 默认的单位iLite网络名称 (Lite-XXXX) 中包括装置 MAC 地址的最后四个字符。“网络设置”菜单中列有完整的 MAC 地址。






备注 3.5: 默认的单位iLite蓝牙名称 (Lite BT XXXX) 中包括装置 MAC 地址的最后四个字符。



- 3.10 DAB 调谐器必须搜索电台才能使用。选择 DAB 输入并按遥控上的 ok/list 键开始搜索。搜索完成后，会播放第一个电台。可以按遥控上的“上一个” (⏮) 或“下一个” (⏭) 键选择其他电台。
- 3.11 要使用 FM 调谐器，请选择 FM 输入并按遥控上的“上一个” (⏮) 或“下一个” (⏭) 键。调谐器会搜索电台，并在每次找到一个电台后停止（让用户有机会将该电台设为预设值）。要重新开始搜索，再次按“上一个” (⏮) 或“下一个” (⏭) 键。如果通过电台广播，会显示电台信息和滚动文字。
- 3.12 可以将多达 40 个 FM、DAB 和 iRadio 电台存储为预设值。要将目前的电台保存为预设值，请按遥控上的 store（存储）键。按遥控上的 preset（预设）键会显示所存储的覆盖三种调谐器模式的预设值列表。使用遥控上的“导航键” (▲▼) 和 ok/list 键浏览列表并选择预设值。
- 3.13 选择 DAB、FM、iRadio、UPnP™ 和 USB 输入后，可以使用遥控上的“信息键” (ℹ) 来显示有关输入或目前播放的媒体的补充信息。

4. 使用列表模式和控制播放

- 4.1 按前面板 ok/list 按钮或遥控上的 ok/list 键，会将 UnitiLite 切换到列表模式并显示目前所选输入的可用条目列表。
- 4.2 在列表模式下，UnitiLite 前面板按钮和遥控上的键提供列表导航。要在列表中向上或向下滚动并选择条目，请使用“导航键” (▲▼◀▶) 和 ok/list 按钮或键。要返回正常显示，请按前面板 exit（退出）按钮或遥控 exit（退出）键。在许多较长的条目列表（以字母顺序排列）中，可以使用遥控上的“数字键”浏览列表。
- 4.3 可以从列表模式选择条目播放，导航到条目并按 ok/list 或 play（播放）进行选择。在通过 CD、USB、Spotify®、UPnP™ 和蓝牙输入播放期间，可使用前面板按钮或遥控上的几个“控制键” (⏮⏪⏩⏭) 控制播放/暂停、上一个、下一个或停止功能。



备注 3.9: UPnP™ 服务器包括相关软件，让 UnitiLite 可以通过网络访问和播放其存储的音频。UPnP™ 服务器可能为 Naim UnitiServe 硬盘播放器电脑。某些网络附加存储 (NAS) 驱动还包括 UPnP™ 应用程序。存在许多与 Windows 和 OS X 操作系统兼容的第三方 UPnP™ 服务器应用程序，但 Windows Media™ Player 11 版或更高版本自带 UPnP™ 服务器应用程序。

备注 4.2: 标准列表模式行为的例外情况包括 FM 电台、Spotify®、蓝牙、Multiroom 和外部输入。选择 FM 输入后，按 list（列表）按钮或 ok/list 键会显示单一选择选项。选择 Spotify®、蓝牙、Multiroom 或任何外部输入后，前面板“列表”按钮和遥控 ok/list 键不起作用。

1. 설치 및 연결

- 1.1 UnitiLite를 안정적인 적당한 표면 위에 세워 놓습니다. 통풍이 잘 되는지 확인합니다.
- 1.2 UnitiLite 후면 패널에 표시된 전원 전압이 해당 국가에 적합한지 확인합니다. 동봉된 케이블을 사용하여 전원을 연결하되, 나머지 연결을 모두 완료할 때까지 전원을 켜지 마십시오.
- 1.3 후면 패널의 신호 접지 스위치를 찾아서 chassis(새시) 옵션을 선택합니다(UnitiLite를 다른 접지된 소스 기기(예: 모든 Naim CD 플레이어)에 연결했거나 전원을 켜면 스피커를 통해 전원 험이 들리는 경우 제외).
- 1.4 스피커를 UnitiLite 스피커 단자에 연결합니다. 케이블 양쪽 끝의 양극(+)과 음극(-) 방향이 두 채널 모두 같은지 확인합니다. 필요할 경우 Naim 판매점에서 적합한 스피커 케이블을 구입하실 수 있습니다.
- 1.5 DAB/FM 튜너를 사용하려면 DAB/FM 안테나 단자에 적합한 안테나를 연결해야 합니다.
- 1.6 서브우퍼 또는 외장 파워 앰프를 사용하려면 신호 케이블을 UnitiLite의 프리앰프 출력 단자에 연결하십시오. 필요할 경우 Naim 판매점에서 해당 케이블을 구입하실 수 있습니다.
- 1.7 인터넷 라디오 방송국, UPnP™ 서버, Spotify® Connect, 또는 기타 Naim 스트리밍 기기에서 전송되는 오디오를 재생하려면 UnitiLite를 네트워크 라우터(공유기)를 통해 인터넷에 연결해야 합니다. 이더넷 케이블을 사용하여 UnitiLite 네트워크 단자를 네트워크 라우터(공유기)에 연결하거나, 제공된 Wi-Fi 안테나를 후면 패널의 Wi-Fi 안테나 단자에 연결하십시오.
- 1.8 UnitiLite를 사용하여 Bluetooth® 스트리밍 장치에서 전송된 오디오를 재생하려면 제공된 Bluetooth 안테나를 후면 패널의 Bluetooth 안테나 단자에 연결해야 합니다.
- 1.9 UnitiLite를 사용하여 USB 장치에 저장되어 있는 오디오 파일을 재생하려면 필요할 경우 적절한 케이블을 사용하여 USB 장치를 전면 USB 단자에 연결하십시오.
- 1.10 UnitiLite와 함께 외부 오디오 소스 기기를 사용할 경우, 적절한 케이블을 사용하여 해당 기기를 후면 패널에 있는 하나 이상의 아날로그 또는 디지털 입력에 연결하십시오.

2. 전원 켜고 시작하기


- 2.1 모든 연결을 완료한 후에 후면 패널의 on/off 스위치를 사용하여 UnitiLite의 전원을 켭니다. UnitiLite에 시작 화면이 표시되고 CD 입력이 자동으로 선택되거나, 이전에 사용한 적이 있으면 마지막으로 선택했던 입력이 선택됩니다.
- 2.2 초기 설정 시에는 리모콘을 사용하여 UnitiLite를 제어하는 것이 가장 좋습니다. 이동(▲▼) 버튼을 사용하여 입력 또는 메뉴 항목을 선택하고 ok/list 버튼을 사용하여 선택 사항을 확인합니다. 이전 메뉴로 돌아가려면 왼쪽(◀) 버튼을 사용합니다.
- 2.3 UnitiLite 인터페이스 언어를 변경할 수 있습니다. 설정 모드로 전환하고 언어(Language)를 선택합니다.
- 2.4 CD 트레이를 열거나 닫으려면 CD 입력이 선택되었을 때 전면 패널의 stop(정지) 버튼이나 리모콘의 정지 버튼(■)을 누릅니다.

참고: UnitiLite의 설치 및 사용에 대한 전체 내용은 다음 웹사이트에서 제공되는 참고 설명서에서 확인할 수 있습니다. www.naimaudio.com

참고 1.7 및 1.8: UnitiLite에는 Wi-Fi 및 Bluetooth 안테나가 모두 함께 제공됩니다. 각 안테나를 후면 패널의 올바른 안테나 단자에 연결해야 합니다. 둘 중에 더 짧은 안테나가 Bluetooth 안테나입니다.

참고 1.9: 대부분의 UMS(유니버설 매스 스토리지) USB 장치는 UnitiLite USB 오디오 입력 단자와 호환됩니다. 이런 장치로는 휴대용 디지털 음악 플레이어, 스마트폰, 태블릿 컴퓨터, USB 메모리 스틱 및 메모리 카드 리더기 등이 있습니다. 구형 MP3 플레이어처럼 UMS가 아닌 USB 장치는 3.5mm 스테레오 잭 케이블을 사용하여 해당 장치의 이어폰 단자를 통해 UnitiLite의 전면 패널 입력 단자에 연결할 수 있습니다.

참고 2.1: UnitiLite를 사용하지 않고 놔두면 2분 후에 시간 표시 모드로 전환됩니다. 이 지연 시간은 설정 메뉴를 통해 조절할 수 있습니다. 시계가 설정되지 않았으면 “설정시각 없음”이라고 표시됩니다.



참고 2.3: 리모콘의 설정 () 버튼을 눌러 설정 모드로 전환할 수 있습니다. 이동(▲▼◀▶) 버튼을 사용하여 설정 메뉴를 탐색할 수 있습니다. ok/list 버튼을 눌러 옵션을 선택할 수 있습니다. setup 또는 exit 버튼을 눌러 설정 모드를 종료할 수 있습니다.

참고 2.4: CD 입력 설정 메뉴에서 자동 재생을 선택한 경우에는 CD를 삽입하고 트레이를 닫는 즉시 CD 재생이 시작됩니다.

- 2.5 서버우퍼 또는 외장 파워 앰프를 사용하려면 UnitiLite 프리앰프 출력을 구성해야 합니다. 설정 모드로 전환하고 스피커와 앰프사용 차레로 선택합니다. UnitiLite의 내장 앰프와 서버우퍼를 모두 사용하거나 추가 외장 앰프를 사용하려면 모두 사용을 선택하십시오. UnitiLite에 내장된 파워 앰프 대신 외부 파워 앰프를 사용하려면 외부앰프를 선택하십시오. 서버우퍼 또는 외장 파워 앰프를 사용하지 않으려면 내부앰프를 선택하십시오.
- 2.6 UnitiLite는 출고 시에 유선 TCP/IP 홈 네트워크에 자동으로 접속하도록 구성되었습니다. 그러나 UnitiLite를 이미 사용함으로 인해 네트워크 구성이 변경되었거나 라우터에서 기본 설정과 다른 설정을 요구할 경우에는 자동 접속이 불가능할 수 있습니다. 이럴 경우에는 참고 설명서를 참조하십시오.

무선 네트워크 연결을 사용하려면 UnitiLite가 네트워크에 가입되도록 구성해야 합니다. 설정 모드로 전환하고 네트워크 설정 옵션을 선택하여 UnitiLite 무선 설정을 구성하십시오.

- 2.7 UnitiLite의 음량을 조절하려면 전면 패널의 음량 버튼이나 리모콘의 음량 버튼을 사용하십시오.

3. 입력 선택

- 3.1 UnitiLite의 입력은 전면 패널의 입력 버튼 또는 리모콘의 이동(▲▼) 버튼이나 리모콘의 입력 선택 버튼 중 하나를 눌러서 선택할 수 있습니다.
- 3.2 리모콘의 입력 선택 버튼 중 하나를 누르면 입력 하나가 선택되거나 여러 입력이 스크롤됩니다. 예를 들어 radio(라디오) 버튼을 누르면 FM, DAB 및 iRadio 입력으로 구성된 그룹을 차레로 스크롤합니다. 버튼에 지정된 설정을 변경하려면 설정 모드로 전환한 다음 리모콘버튼 설정을 선택하십시오.
- 3.3 UnitiLite를 고속 인터넷 네트워크에 연결하면 사용 가능한 인터넷 라디오 방송의 목록이 자동으로 다운로드됩니다. 이어서 iRadio 입력을 선택하면 사용 가능한 방송국이 나열된 메뉴가 표시됩니다. 리모콘의 이동(▲▼◀▶) 및 ok/list 버튼을 사용하여 목록을 탐색하고 방송을 선택하십시오.
- 3.4 UnitiLite는 일부 Spotify® 플레이어 앱에 내장된 Spotify® Connect 기능을 통해 Spotify® 스트림을 재생할 수 있습니다. Spotify® 스트림이 수신되면 UnitiLite가 Spotify® 입력을 자동으로 선택합니다. Spotify® 재생이 설정된 후에는 Spotify® 앱 또는 Naim 앱이나 UnitiLite 리모콘 또는 전면 패널 컨트롤을 사용하여 재생을 제어할 수 있습니다.
- 3.5 UnitiLite는 Bluetooth 무선 연결을 통해 지원 재생 장치에서 전송된 오디오 스트림을 재생할 수 있습니다. UnitiLite가 Bluetooth 오디오 스트림을 재생할 수 있으려면 먼저 Bluetooth 스트리밍 장치와 "페어링"을 요구하도록 기본적으로 구성되어 있습니다. UnitiLite를 Bluetooth 장치와 페어링하려면 Bluetooth 입력을 선택하고 리모콘의 재생/일지정지 버튼(▶||)을 누르십시오. UnitiLite가 Bluetooth 장치 설정 메뉴에 표시되어 페어링할 수 있게 됩니다. Bluetooth 장치와 성공적으로 페어링되면 UnitiLite를 장치의 오디오 앱에서 사용할 수 있게 됩니다. UnitiLite에서 Bluetooth 스트림이 수신되면 Bluetooth 입력으로 자동 전환됩니다. UnitiLite Bluetooth 입력 설정 메뉴에는 "오픈" 페어링을 포함한 추가 Bluetooth 구성 옵션이 있습니다.
- 3.6 UnitiLite는 Naim 앱을 통해 TIDAL 스트림을 재생할 수 있습니다. TIDAL 스트림이 수신되면 UnitiLite가 TIDAL 입력을 자동으로 선택합니다. Naim 앱, 리모콘 또는 전면 패널 컨트롤을 사용하여 재생을 제어할 수 있습니다. TIDAL 스트리밍에는 TIDAL 계정이 필요합니다.
- 3.7 UnitiLite는 동일한 네트워크에 연결된 다른 Naim 스트리밍 제품에서 전송된 오디오 스트림을 재생하거나 해당 스트리밍 제품으로 오디오 스트림을 전송할 수 있습니다. 입력 설정 메뉴에서 멀티룸 입력을 활성화하면 멀티룸 스트림을 수신 및 재생할 수 있습니다. 룸 설정 메뉴를 선택하여 방송에 사용 가능한 스트리머를 선택합니다.

스피커	1/3
▶ 앰프사용:	내부앰프
최대음량:	100
음균형:	0

네트워크 설정	1/5
▶ 이름:	Lite-C2E6
무선:	미사용
상태:	연결되지 않음
DHCP:	예

참고 3: iTunes 앱 스토어 및 Google Play 스토어에서 제공되는 Naim 앱을 사용하면 iOS 및 Android 장치의 터치 화면에서 무선으로 제어할 수 있습니다.

인터넷 라디오	3/8
추가된 방송	
Naim's Choice	
▶ 지역	
장르	

참고 3.4: 기본 UnitiLite 네트워크 이름(Lite-XXXX)에는 기기의 MAC 주소 중 마지막 4자가 사용됩니다. 전체 MAC 주소는 네트워크 설정 메뉴에 나열됩니다.







Bluetooth	1/5
▶ 가능:	예
이름:	Bluetooth
입력값 조절:	0
인식:	Lite BT XXXX

참고 3.5: 기본 UnitiLite Bluetooth 이름(Lite BT XXXX)에는 기기의 MAC 주소 중 마지막 4자가 사용됩니다.

- 3.8 USB 저장 장치를 전면 USB 단자에 연결하고 USB 입력을 선택하면 UnitiLite에 해당 장치를 나타내는 메뉴 구조가 표시됩니다. 리모콘의 이동(▲▼◀▶) 및 ok/list 버튼을 사용하여 콘텐츠를 탐색하고 선택합니다. 리모콘의 재생/일시정지 버튼(▶||)을 눌러 파일이나 폴더, 또는 재생목록의 전체 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.
- 3.9 UnitiLite의 UPnP™ 입력을 선택하면 네트워크에서 사용 가능한 UPnP™ 서버의 목록이 표시됩니다. 리모콘의 이동(▲▼◀▶) 및 ok/list 버튼을 사용하여 서버 콘텐츠를 탐색하고 선택합니다. 리모콘의 재생/일시정지 버튼(▶||)을 눌러 선택한 항목을 재생합니다.
- 3.8 DAB 튜너를 사용할 수 있으려면 먼저 방송을 검색해야 합니다. DAB 입력을 선택하고 리모콘의 ok/list 버튼을 눌러 검색을 시작합니다. 검색이 완료되면 첫 번째 방송국이 재생됩니다. 리모콘의 이전(◀) 또는 다음(▶) 버튼을 눌러 다른 방송국을 선택할 수 있습니다.
- 3.10 FM 튜너를 사용하려면 FM 입력을 선택하고 리모콘의 이전(◀) 또는 다음(▶) 버튼을 누르십시오. 튜너가 방송국을 검색하고 방송국이 하나씩 발견될 때마다 (방송을 저장할 수 있는 기회를 부여하기 위해) 검색을 중단합니다. 검색을 재개하려면 이전(◀) 또는 다음(▶) 버튼을 다시 누르십시오. 방송국 정보와 방송국에서 전송하는 스크롤 텍스트(있을 경우)가 표시됩니다.
- 3.11 FM, DAB 및 iRadio 방송국을 40개까지 저장방송으로 저장할 수 있습니다. 현재 방송국을 저장방송으로 저장하려면 리모콘의 store (저장) 버튼을 누르십시오. 리모콘의 preset(저장방송) 버튼을 누르면 세 가지 튜너 모드에 저장된 방송의 목록이 표시됩니다. 리모콘의 이동(▲▼) 및 ok/list 버튼을 사용하여 저장방송을 탐색하고 선택할 수 있습니다.
- 3.12 DAB, FM, iRadio, UPnP™ 및 USB 입력을 선택했을 때는 리모콘의 정보(i) 버튼을 사용하여 입력이나 현재 재생 중인 미디어에 대한 부가 정보를 표시할 수 있습니다.

4. 목록 모드 사용과 재생 조종

- 4.1 전면 패널의 ok/list 버튼 또는 리모콘의 ok/list 버튼을 누르면 UnitiLite가 목록 모드로 전환되고 현재 선택된 입력에서 사용 가능한 미디어 항목의 목록을 표시합니다.
- 4.2 목록 모드에서는 UnitiLite의 전면 패널 버튼과 리모콘 버튼을 사용하여 목록을 탐색할 수 있습니다. 목록을 위아래로 스크롤하고 항목을 선택하려면 이동(▲▼◀▶) 버튼과 ok/list 버튼을 사용하십시오. 일반 표시 모드로 돌아가려면 전면 패널의 exit 버튼이나 리모콘의 exit 버튼을 누르십시오. 항목의 목록이 길면 리모콘의 숫자 버튼을 사용하여 목록에서 원하는 알파벳으로 시작되는 부분으로 건너뛸 수 있는 경우가 많습니다.
- 4.3 목록 모드에서 재생할 항목으로 이동한 후 ok/list 또는 play(재생)을 눌러 항목을 선택할 수 있습니다. CD, USB, Spotify®, UPnP™ 및 Bluetooth 입력에서 재생하는 중에 전면 패널 버튼이나 리모콘의 트랜스포트 버튼(▶||◀▶■)을 사용하여 재생/일시정지, 이전, 다음 또는 정지 기능을 제어할 수 있습니다.



참고 3.9: UPnP™ 서버에는 UnitiLite가 네트워크를 통해 서버에 저장되어 있는 오디오를 액세스하고 재생하기 위해 사용할 수 있는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. UPnP™ 서버는 Naim UnitiServe 하드디스크 플레이어나 홈 컴퓨터일 수 있습니다. 일부 NAS(네트워크 스토리지) 드라이브에도 UPnP™ 응용프로그램이 내장되어 있습니다. Windows 및 OS X 운영 체제와 모두 호환되는 다양한 타사 UPnP™ 서버 응용프로그램도 있지만, Windows Media™ 플레이어 11 이상에는 UPnP™ 서버 응용 프로그램이 내장되어 있습니다.

참고 4.2: 정상적인 목록 모드 동작은 FM 라디오, Spotify®, Bluetooth, 멀티룸 및 외부 입력에 적용되지 않습니다. FM 입력을 선택했을 때 list 버튼이나 ok/list 버튼을 누르면 모노 선택 옵션이 표시됩니다. Spotify®, Bluetooth, 멀티룸 또는 외부 입력이 선택되었을 때 전면 패널의 list(목록) 버튼과 리모콘의 ok/list 버튼은 아무 기능도 하지 않습니다.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Naim Audio Ltd. is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



© 2012 CSR plc and its group companies.

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



UPnP™ is a trademark of the UPnP™ Forum.

Windows Media™ is a trademark of Microsoft Corporation.



The Spotify software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



HIGH FIDELITY MUSIC STREAMING

Naim Audio Ltd. Southampton Road, Salisbury, England SP1 2LN
Call. +44 (0) 1722 426600 Email. info@naimaudio.com
naimaudio.com

Go Deeper



naimaudio.com